
EN

CHILDREN'S
ELECTRONIC TOY MOTORCYCLE

IN240500265V04_US_CA_370-339V80



- **Suitable for 18 months +**
- **Maximum user weight: 30kg**
- **Adult assembly required**

Please keep this manual for future reference as it contains important information.

Before first time use, charge the battery for at least 8-12 hours, no more than 20 hours.

Read and understand this entire manual before using!

OWNER'S MANUAL

⚠ WARNING!

- Keep this manual for future reference.
- ADULT ASSEMBLY ONLY.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.
- **WARNING:** Protective equipment should be worn, such as safety helmet, protective knee pads, protective elbow pads. Not to be used in traffic. This toy shall not be used in riverside, roads, crowds or other public places. always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Only drive on level ground. Never use on the lawn.
- Keep your hands, hair, and clothes away from moving parts.
- Never leave child unattended. Direct adult supervision is required. Always keep child in view when child is in vehicle.
- To reduce the risk of injury, adult supervision is required. Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water, always wear shoes, and never allow more than 1 rider.
- Never use in unsafe conditions such as snow, rain, loose dirt, mud, sand, or gravel, otherwise may result in an unexpected accident such as tipping over, and could damage the electrical system or battery.
- **WARNING:** Not to be used in traffic.
- This toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- **WARNING:** This toy has no brake.
- The electric toy shall be regularly examined for damage to the supply cord, plug, enclosure or other parts, and in the event of damage, it shall not be used until the damage has been repaired.
- Use only battery(ies) and charger specified by the manufacturer.

⚠ BATTERY USAGE WARNINGS

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
- Batteries are only to be charged by persons of at least 8 years old.
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity(+ and -).
- Exhausted batteries are to be removed from the toy.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

BATTERY CHARGING WARNINGS

General Safety Warnings

- ⚠ "Read all instructions before using this appliance”
- ⚠ "This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved”
- ⚠ "Children shall not play with the appliance”
- ⚠ "Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision”

Electrical Safety Warnings

- ⚠ "If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard”
- ⚠ "Do not use outdoors"
- ⚠ "Do not immerse in water or other liquids”
- ⚠ "Disconnect from supply when not in use”

Charger-Specific Warnings

- ⚠ "Use only with batteries specified by the manufacturer”
- ⚠ "Ensure correct polarity when connecting batteries”
- ⚠ "Do not charge damaged or leaking batteries”
- ⚠ "Remove batteries if appliance is not to be used for extended periods”
- ⚠ "Do not short-circuit the output terminals”

Table of Contents

1. About Your New Motorcycle

2. Parts List

3. Parts Diagram

4. Assembly Steps

5. How To Operation Your Motorcycle

6. Charging The Motorcycle

7. Troubleshooting Guide

8. Maintaining Your Motorcycle

9. Disposal Of Battery

About Your New Motorcycle

Thank you for your purchasing our products, we wants your child to enjoy this product for years to come. Keep these points in mind as you read this guide:















Suitable age:	18 months+	**Battery:**	DC 6V 4.5AH *1
Load Capacity:	Under 30Kg	**Size of car:**	800*365*430mm
Speed:	2.5-3Km/h	**Carton size:**	590*250*345mm
Material:	PP	**Optimum Temperature:**	Below 40°C Avoid to use under burning sun
Charger:	Input: Shown on the charger	**Charging time:**	8-12 hours,at most 20 hours
	Output: DC 6V	**Fuse:**	F 5A, Self-resetting
	Current: DC 0.5A	**Operating life:**	12 months to 18 months

⚠WARNING!


FOR THE SAFETY OF YOUR CHILD, PLEASE READ ALL WARNINGS AND ASSEMBLY/USE INSTRUCTIONS. KEEP THIS GUIDE FOR FUTURE REFERENCE.

- **ADULT ASSEMBLY REQUIRED.** The product contains small parts, which are for adult assembly only. Keep small children away when assembling.
- Always remove protective material and poly bags and dispose before assembly.









Parts List

PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS
1	Vehicle body		1		2	Handlebar		1	
3	Fork		1		4	Mudguard		1	
5	Gear box		1		6	Driving wheel		1	
7	Wheel		1		8	Front Wheel		1	
9	Wheel hub		2		10	Footrest A		1	
11	Footrest B		1		12	Front axle		1	
13	Axle		2		14	Rear axle		1	

Parts List

PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS
15	Washer		8	Placed in the rear axle and front axle	16	Nut		4	Placed in the rear axle and front axle


Assembly package

PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS	PART NO	PART NAME	PICTURE	Q'ty (pcs)	REMARKS
17	Bolt		1		18	Nut		1	Placed in the bolt
19	Screw		18		20	Fixings		4	
21	Capping board		1		22	Bubble Machine		1	
23	Bubble Solution Container		1		24	Instruction manual		1	
25	Charger		1			Spanner		2	

Parts Diagram

1	Vehicle body ∗1	2	Handlebar ∗1	3	Fork ∗1
4	Mudguard ∗1	5	Gear box∗1	6	Driving wheel ∗1
7	Wheel ∗2	8	Front Wheel ∗1	9	Wheel hub ∗2
10	Footrest A ∗1	11	Footrest B ∗1	12	Front axle ∗1
13	Axle ∗2	14	Rear axle ∗1	15	Washer ∗8
16	Nut ∗4	17	Bolt∗1	18	Nut ∗1
19	Screw ∗18	20	Fixings ∗4	21	Capping board∗1
22	Bubble Machine ∗1	23	Bubble Solution Container ∗1		


NOTE: Some Parts Shown are assembled on both sides of vehicle



Tools Required




Screwdriver(not included)



Pliers(not included)



Hammer(not included)




Spanner

Assembly Steps

- Your new motorcycle requires adult assembly. Please set aside at least 40 minutes for assembly. Children can be harmed by small parts, sharp edges and sharp points in the vehicle's unassembled state. Care should be taken in unpacking and assembly of the vehicle. Children should not handle parts, or help in assembly of the vehicle.
- Please identify all parts before assembly and save all packaging material until assembly is complete to ensure that no parts are discarded.
- Assembly tool for need: screwdriver(not included), pliers(not included), hammer(not included), spanner.


1.Install the back wheel.



- As shown in the picture, put the axle through the car body.
- Put the footrest B through the axle, and fasten with the screw.
- Put the footrest A through the axle, and fasten with the screw.
- As shown in the picture, install the fixings to the corresponding place, and fasten with the screws.
- Install the capping board to the corresponding place, and fasten with the screws.


Assembly Steps

2.Install the back wheel.



- Turn over the car body, as shown in Figure 1, disconnect the rear axle parts,keep one washer, then put the rear axle through the car body.
- Put the gear box is arranged on the left, and the wire connector plug butt.
- Put the driving wheel through the back axle.
- Put the washer,wheel through the back axle, then Install washers to both sides and fasten with nuts.
- Fix the wheel hub to both sides.


3.Install the fork.



- The headlight line plug butt.
- As shown in the picture,put the bolt through the fork, and tighten the nut.


Assembly Steps

4. Install the mudguard.



- As shown in the picture, install mudguard to the corresponding place, and fasten with the screws.


5.Install the front wheel.



- As shown in Figure 1,disconnect the front axle parts.
- Put the front axle through the fork, sequentially installed washer, front wheel, washer.
- Then through the fork, and install washers to both sides and fasten with nuts.


Assembly Steps

6.Install the handlebar.



- As shown in the picture, put the handlebar through the fork, and fasten with the screws.


7. Connect the power supply.




- As shown in the picture, rotate the knob to " " , and open the seat.
- Plug the power connector into the terminal on battery as shown.
- As shown in the picture, install the seat to the corresponding place, and rotate the knob to " ".

Assembly Steps

8.Install the Bubble Machine and Bubble Solution Container.




- The line plug butt.
- As shown in the picture, install bubble machine to the corresponding place, and fasten with the screws.



- As shown in the picture, unpack the bubble solution container.
- As shown in the picture, install bubble solution container to the corresponding place.

Assembly Steps

9.USING FILLING RESERVOIR:




USING FILLING RESERVOIR:

- Hold unit upright and unscrew bubble solution Container A being careful not to spill any liquid.
- Fill Reservoir with bubble solution and reinstall securely being careful not to bend Feed Tubes B.

WARNINGS:

- Bubble solution not for human consumption.
- Eye Irritant: In case of contact with eyes, flush eye thoroughly with water.
- Bubble solution may stain some surfaces.
- Use only commercially available bubble solution.



GAP

IMPORTANT SUPPLEMENT TO INSTRUCTION MANUAL

After assembling any wheel to the axles, please check the gap between the screw thread and the collapsible (refer to below picture), if the gap is too big, please add two or three washers inside the wheel, But after tightening the nut outside the wheel, please turn the wheel by your finger to check if the wheel can run smoothly, this is very important, because if the wheel can run smoothly, it is ok, but if the nut press the wheel and the wheel can't run smoothly, the motor will be broken easily! Then you need to decrease one or two washers to make sure the wheel can run smoothly!

How To Operate Your Motorcycle

⚠WARNING!

PREVENT INJURIES AND DEATHS:

- **NEVER LEAVE CHILD UNATTENDED. DIRECT ADULT SUPERVISION IS REQUIRED.** Always keep child in view when child is in vehicle.
- Never use in roadways, near cars, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Always wear shoes.
- Always sit on the seat.
- Suitable for age 18^{+}months;Maximum user weight is 30kgs.
- Not to be used in traffic.
- Not to be used in traffic.
- The battery on the vehicle is not replaceable.

Must confirm before using that following work which is already finished:

- **Important!** Before using the vehicle for the first time, the battery needs to be charged for 8 to 12 hours, no more than 20 hours. Only an adult can charge or recharge the battery.
- Finishing the complete motorcycle to assemble according to the steps that the manual described. The plug-in package of storage battery has already been inserted well, the power has already been put through.
- All places to need the screw guarantee the screw has already been locked.


Rules for Safe Riding

READ THESE RULES ALOUD TO YOUR CHILD AND THEIR PLAYMATES AND MAKE SURE THEY UNDERSTAND THEM!

- This toy is no break.Always wear a helmet and protective clothing when riding.
- Direct Adult Supervision Required.
- Keep Children within Safe Riding Areas.
- Never use in roadway, near motor vehicles, on lawn space, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water.
- Use the toy only on flat surfaces. such as inside your house, garden or playground.
- Never use in the dark. A child could encounter unexpected obstacles and have an accident. Operate the vehicle only in the daytime or a well-lit area.
- It is not recommended to drive the vehicle on wet surfaces or on lopes of greater than 15 degrees.
- Do not use this vehicle outdoors when it is raining or snowing.
- Make sure you come to a complete stop before changing directions from forward to back.
- Please follow the correct weight and age limits allowed to drive this vehicle.
- It is prohibited to change the circuit or add other electric parts
- Inspect wires and connections of the vehicle periodically.
- In order to avoid accidents, please ensure the vehicle is safe before riding.
- Do not let any child touch the wheels or be near them when the car is moving .

How To Operate Your Motorcycle

Use Operation



IMPORTANT!

Always stop vehicle when changing the speed or direction to avoid damage the gear box and motor.

(1) You can enjoy music by push music button.

(2) Forward

Press the "Forward and Stop and Reverse switch" to the "Forward" position.

Press the pedal.

The vehicle drives forward.

(3) Stop

Press the "Forward and Stop and Reverse switch" to the "Stop" position.

Remove foot from the accelerator pedal to stop the car.

(4) Reverse


Press the "Forward and Stop and Reverse switch" to the "Reverse" position.

Press the pedal.

The vehicle drives backward.

How To Operate Your Vehicle

How to TO USE BUBBLE MAKER:



TO USE BUBBLE MAKER:

• Turn Bubble Machine Switch ON to activate Bubble feature.

• Turn Bubble Machine Switch off to de-activate Bubble feature.

How to TO USE BUBBLE MAKER:


• Turn Bubble Machine Switch ON to activate Bubble feature.

• Press the "Forward and Stop and Reverse switch" to the "Forward" position.

• Press the pedal.

How To Operate Your Vehicle

Circuit diagram



Charging Your Vehicle

ONLY AN ADULT CAN CHARGE AND RECHARGE THE BATTERY!

- non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- different type of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- batteries are to be inserted with the correct polarity;
- exhausted batteries are to be removed from the toy;
- the supply terminals are not to be short-circuited.
- rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision;
- rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged;
- The transformers or battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

⚠WARNING!


- **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**
  - Use the only rechargeable battery and charger supplied with your vehicle. NEVER substitute the battery or the charger with another brand. Using another battery or charger my cause a fire or explosion.
  - Do not use the battery or charger for any other product. Overheating, fire or explosion could occur.
  - NEVER modify the electric circuit system. Tampering with the electric system may cause a shock, fire or explosion or my permanently damage the system.
  - Do not allow direct contact between battery terminals. Fire or explosion can occur.
  - Do not allow any type of liquid on the battery or its components.

Charging Your Vehicle

⚠WARNING!

- **PREVENT FIRE AND ELECTRIC SHOCK:**
  - Explosive gasses are created during charging. Do not charge near heat or flammable materials. Charge the battery in a well-ventilated area ONLY.
  - NEVER pick up the battery by the wires or charger. Damage can occur to the battery and may cause a fire. Pick up the battery by the case ONLY.
  - Charge the battery in a dry area ONLY.
- Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and reproductive harm. **Wash hands after handling.**
- Do not open the battery. Battery contains lead acid and other materials that are toxic and corrosive.
- Do not open the charger. Exposed wiring and circuitry inside case may cause electric shock. Only adults may handle or charge the battery. NEVER allow child to handle or charge the battery. Battery is heavy and contains lead acid (electrolyte).
- Do not drop the battery. Permanent damage to the battery could occur or cause serious injury.
- Before charging the battery, check for wear or damage to the battery, charger, its supply cord and the connectors. DO NOT charge the battery if any damage to parts has occurred.
- Do not allow the battery to drain completely. Recharge the battery after each use or once a month if not used regularly.
- Do not charge battery upside down.
- Always secure the battery with the bracket. Battery can fall out and injure a child if vehicle tips over.
- A recommendation for adult supervision of young children.
- The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

- The charging input socket is **BELOW THE SEAT.**
- The **POWER SWITCH** must be turned in **OFF** position when charging.
- Before the first use, you should charge the battery for 8-12 hours. Do not recharge the battery for more than 20 hours to avoid overheating the charger.
- When the vehicle begins to run slowly, recharge the battery.
- After each use or once a month minimum recharge time as 8 to 12 hours, no more than 20 hours.



1. Find the charging input socket below the seat;
2. Plug the charger port into the input socket;
3. Plug the charger plug into a wall outlet. The battery will begin charging.

Troubleshooting Guide


■ PROBLEM: The vehicle does not run

PROBLEM CAUSE: The battery may low on power.

After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8-12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Thermal fuse has tripped.

The vehicle is equipped with a self-resetting fuse. When the vehicle is overloaded or operated incorrectly; the self-resetting fuse will be cut off for 5-20seconds before becoming operational again. The self-resetting fuse is under the seat (Refer to the picture.)



To avoid the fuse cut off the power, follow these guidelines:

DO NOT overload the vehicle, Maximum weight allowed :30kg

DO NOT tow anything behind the vehicle.

DO NOT drive up steep slopes.

DO NOT drive into fixed objects, which may cause the wheels to spin, causing the motor to overheat.

DO NOT drive in very hot weather, components may overheat.

DO NOT tamper with the electric system, Doing so may create a short circuit, causing the fuse to trip.

POSSIBLE CAUSE: Wheel nuts are loose.

If the nuts are not tight, the wheels will not engage the forward gears. Tighten the nut with the nut wrench.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or wires are loose.

Make Sure the battery connectors are firmly plugged in to each other.

POSSIBLE CAUSE: Battery is dead.

Have you properly maintained the battery according to the directions? Is the battery old? Your battery may need to be replaced.

POSSIBLE CAUSE: Electric system is damaged.

Water may have corroded the system, or loose dirt, gravel or sand might have jammed the switch.

POSSIBLE CAUSE: Motor is damaged.

The motor needs professional repair.

■ PROBLEM: The battery will not recharge.

POSSIBLE CAUSE: Battery connector or adapter connector is loose.

Make sure the battery connector and adapter connector are firmly plugged together.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not plugged in.

Make sure the charger is plugged into the wall outlet and the power flow to the outlet is on.

POSSIBLE CAUSE: Charger is not working.

Is the charger warm while charging? If not, the charger may be broken and may need to be replaced.

Troubleshooting Guide

■ PROBLEM: The vehicle does not run very long.

POSSIBLE CAUSE: Battery may be undercharged.
You may not be charging the battery long enough. After each use, or once a month minimum, charge the battery for 8 to 12 hours. Do not leave the battery on the charger for more than 20 hours.

POSSIBLE CAUSE: Battery is old.
The battery will eventually lose the ability to hold a charge. Depending on the amount of use, and varying conditions, the battery should operate for one to three years. Replace the battery with a new One.

■ PROBLEM: Battery buzzes or gurgles when charging.

This is normal and not a cause for concern. It may also be silent when charging, which is also normal.

■ PROBLEM: Charger feels warm when recharging battery.

This is normal and not a cause for concern.

Maintaining Your Vehicle

- It is parents' responsibility to check main parts of the toy before using, Must regularly examine for potential hazard, such as the battery, charge, cable or cord, plug, screws are fastening enclosure of other parts and that in the event of such damage, the toy must not be until that damage had been properly removed.

- Make sure the plastic parts of the vehicle are not cracked or broken.

- Occasionally use a lightweight oil to lubricate moving parts such as wheels.

- Park the vehicle indoors or cover it with a tarp to protect it from wet weather.

- Keep the vehicle away from sources of heat, such as stoves and heaters. Plastic parts may melt.

- Recharge the battery after each use. Only an adult can handle the battery. Recharge the battery at least once a month when the vehicle Raider is not being used.

- Do not wash the vehicle with a hose. Do not wash the vehicle with soap and water. Do not drive the vehicle in rainy or snowy weather. Water will damage the motor, electric system and battery.

- Clean the vehicle with a soft, dry cloth. To restore shine to plastic parts, use a non-wax furniture polish. Do not use car wax. Do not use abrasive cleaners.

- Do not drive the vehicle in loose dirt, sand or fine gravel which could damage moving parts, motors or the electric system.

- When not using, all the electrical source should be turn off. Turn off the power switch and disconnect the battery connection.

Disposal Of Battery

Disposal Of Battery 

- Your sealed lead-acid battery must be recycled or disposed of in an environmentally sound manner.
- Do not dispose of your lead-acid battery in a fire. The battery may explode or leak.
- Do not dispose of a lead-acid battery in your regular, household trash. The incineration, land filling or mixing of sealed lead-acid batteries with household trash is prohibited by law.
- Return an exhausted battery to your local approved lead-acid battery recycle, such as a local seller of automotive batteries.
- Contact your local waste management officials for other information regarding the environmentally sound recycling and disposal of lead-acid batteries.
- The battery must be charged only by adult .Please charge the product before using!
- The toy should not be connected to excessive powers (more than the quantity specified herein), and it should not be operated during charging process.
- Any rechargeable battery must only be charged under adult's supervision.
- Battery charger shall regularly check the wires, plugs. casing and other parts for damage and found damage should stop using and restored.
- Open the battery cover on the remote control, and put two pieces of batteries,paying attention to batteries polarity. Replace the battery cover and lock with screws (please replace the battery according to the above steps and should be done by adult) .
- All batteries should be inserted with the correct polarity.
- Non-rechargeable battery should not be charged, please remove any running-off battery from the toy.
- Do not use old and new batteries together, or mix different types of batteries.
- The battery charger used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until that damage had been repaired.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:


☎ 001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

FR

MOTO ÉLECTRIQUE POUR ENFANTS



- **Convient aux enfants de 18 mois et plus.**
- **Poids maximal de l'utilisateur : 30kg**
- **Assemblage par un adulte requis**

Veuillez conserver ce manuel pour référence future car il contient des informations importantes.

Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 8 à 12 heures, pas plus de 20 heures

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant utilisation !

MANUEL D'UTILSATEUR

⚠ ATTENTION!

- Conservez ce manuel pour référence ultérieure.
- ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE UNIQUEMENT
- Toujours enlever le matériel de protection et les sacs en poly et les éliminer avant l'assemblage.
- **ATTENTION:**Il convient de porter un équipement de protection, casque de sécurité, genouillères et coudières de protection. Ne pas utiliser sur la voie publique. Ce jouet ne doit pas être utilisé au bord des rivières, sur les routes, dans les foules ou dans d'autres lieux publics. Porter toujours des chaussures et ne jamais autoriser plus d'un conducteur.
- Ne roulez que sur un terrain plat. Ne jamais utiliser sur la pelouse.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements loin des pièces en mouvement.
- Ne jamais laisser l'enfant sans surveillance. La surveillance directe d'un adulte est nécessaire. Gardez toujours l'enfant en vue lorsqu'il est dans le véhicule.
- Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire. Ne jamais utiliser sur les routes, à proximité de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, de piscines ou d'autres étendues d'eau, toujours porter des chaussures, et ne jamais autoriser plus d'un passager.
- Ne jamais utiliser dans des conditions dangereuses telles que la neige, la pluie, la terre meuble, la boue, le sable ou le gravier, car cela pourrait provoquer un accident inattendu, comme le renversement, et endommager le système électrique ou la batterie.
- **ATTENTION:** Ne pas utiliser sur la voie publique.
- Ce jouet doit être utilisé avec prudence, car il faut savoir éviter les chutes ou les collisions qui pourraient causer des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- **ATTENTION:** Ce jouet n'a pas de frein.
- Le jouet électrique doit être examiné régulièrement pour détecter tout dommage au cordon d'alimentation, à la fiche, au boîtier ou à d'autres pièces, et en cas de dommage, il ne doit pas être utilisé tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Utiliser uniquement la (les) batterie(s) et le chargeur spécifiés par le fabricant.

⚠ ATTENTION CONCERNANT L'UTILISATION DES PILES

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Les piles ne doivent être chargées que par des personnes âgées d'au moins 8 ans.
- Les différents types de piles ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

ATTENTION SUR LA RECHARGE ACCUMULATEURS

Consignes générales de sécurité

- ⚠ «Lire toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil»
- ⚠ «Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.»
- ⚠ «Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.»
- ⚠ «Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance»

Avertissements de sécurité électrique

- ⚠ «Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.»
- ⚠ «Ne pas utiliser à l'extérieur»
- ⚠ «Ne pas immerger dans l'eau ou autres liquides»
- ⚠ «Déconnecter du réseau lorsqu'il n'est pas utilisé»

Avertissements spécifiques au chargeur

- ⚠ « Utiliser uniquement l'unité d'alimentation fournie avec cet appareil.»
- ⚠ « Assurez-vous de la polarité correcte lors du branchement des batteries »
- ⚠ « Ne chargez pas des batteries endommagées ou qui fuient »
- ⚠ « Retirez les batteries si l’appareil ne doit pas être utilisé pendant de longues périodes »
- ⚠ « Ne mettez pas en court-circuit les bornes de sortie »

Table des matières

1. À propos de votre nouvelle moto

2. Liste des pièces

3. Schéma des pièces

4. Étapes d'assemblage

5. Comment utiliser votre moto

6. Recharge de la moto

7. Guide de dépannage

8. Entretien de votre moto

9. Mise au rebut de la batterie

À propos de votre nouvelle moto

Nous vous remercions d'avoir acheté nos produits. Nous vous souhaitons que votre enfant profite de ce produit pendant de nombreuses années. Gardez ces points à l'esprit lorsque vous lisez ce guide :















Âge recommandé :	18 months +	**Batterie :**	DC 6V 4, 5AH *1
Capacité de charge :	En dessous de 30 Kg	**Taille de la moto :**	800*365*430mm
Vitesse :	2,5-3 km/h	**Dimensions du carton :**	590*250*345mm
Matériel :	PP	**Température optimale :**	Sous 40°C Évitez d'utiliser sous un soleil brûlant
Chargeur :	Entrée : Indiquée sur le chargeur	**Durée de charge :**	8-12 heures, au maximum 20 heures
	Sortie : DC 6V	**Fusible :**	F 5A, à réarmement automatique
	Courant : DC 0,5A	**Durée de vie :**	12 à 18 mois

⚠ATTENTION !


POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT, VEUILLEZ LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE/D'UTILISATION. CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

- **ASSEMBLAGE PAR UN ADULTE REQUIS.** Le produit contient de petites pièces réservées à l'assemblage par un adulte uniquement. Éloignez les petits enfants pendant l'assemblage.
- Retirez toujours les matériaux de protection et les sacs en polyéthylène et éliminez-les avant l'assemblage.

Liste des pièces

PARTIE N°	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pcs)	REMARQUES	PARTIE N°	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pcs)	REMARQUES
1	Carrosserie		1		2	Guidon		1	
3	Fourche		1		4	Garde-boue		1	
5	Boîte de vitesse		1		6	Roue motrice		1	
7	Roue		1		8	Roue avant		1	
9	Moyeu de roue		2		10	Repose-pieds A		1	
11	Repose-pieds B		1		12	Essieu avant		1	
13	Essieu		2		14	Essieu arrière		1	

Liste des pièces

PARTIE N°	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pcs)	REMARQUES	PARTIE N°	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pcs)	REMARQUES
15	Rondelle		8	Placé sur les essieux avant et arrière	16			4	Placé sur les essieux avant et arrière

Emballage d'assemblage











PARTIE N°	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pcs)	REMARQUES	PARTIE N°	NOM DE LA PIÈCE	IMAGE	Qté (pcs)	REMARQUES
17	Boulon		1		18	Écrou		1	Placé dans le boulon
19	Vis		18		20	Fixations		4	
21	Plaque de recouvrement		1		22	Machine à bulles		1	
23	Conteneur de solution à bulles		1		24	Manuel d'utilisation		1	
25	Chargeur		1			Clé plate		2	

Schéma des pièces

1	Carrosserie *1	2	Guidon *1	3	Fourche *1
4	Garde-boue *1	5	Boîte de vitesses *1	6	Roue motrice *1
7	Roue *2	8	Roues avant *1	9	Moyeu de roue *2
10	Repose-pieds A *1	11	Repose-pieds B *1	12	Essieu avant *1
13	Essieu *2	14	Essieu arrière *1	15	Rondelle *8
16	Écrou *4	17	Boulon * 1	18	Écrou *1
19	Vis * 18	20	Fixations *4	21	Plaque de recouvrement *1
22	Machine à bulles *1	23	Conteneur de solution à bulles* 1		

REMARQUE : Certaines pièces illustrées sont assemblées sur les deux côtés du véhicule



Outils nécessaires *1




Tournevis (non inclus)



Pince (non incluse)



Marteau (non inclus)




Clé plate

Étapes d'assemblage

- Votre nouvelle moto doit être montée par un adulte. Veuillez prévoir au moins 40 minutes pour l'assemblage. Les enfants peuvent être blessés en raison de petites pièces, d'arêtes vives et de pointes acérées sur le véhicule non assemblé. Une attention particulière doit être portée au déballage et à l'assemblage du véhicule. Les enfants ne doivent pas manipuler les pièces ni aider à l'assemblage du véhicule.
- Veuillez identifier toutes les pièces avant l'assemblage et conserver tout le matériel d'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé pour éviter que des pièces ne soient jetées.
- Outils nécessaires pour l'assemblage : tournevis (non inclus), pinces (non incluses), marteau (non inclus), clé.


1. Installer la roue arrière.



- Comme montré sur l'image, passez l'essieu à travers la carrosserie de la voiture.
- Passez le reposoir B à travers l'essieu et fixez-le avec la vis.
- Passez le reposoir A à travers l'essieu et fixez-le avec la vis.
- Comme montré sur l'image, installez les fixations à l'endroit correspondant et fixez-les avec les vis.
- Installez la plaque de recouvrement à l'endroit correspondant et fixez-la avec les vis.


Étapes d'assemblage

2. Installer la roue arrière.



- Retournez la carrosserie de la voiture, comme montré sur la Figure 1, déconnectez les pièces de l'essieu arrière, gardez une rondelle, puis passez l'essieu arrière à travers la carrosserie de la voiture.
- Placez la boîte de vitesses à gauche et raccordez le connecteur de fil.
- Passez la roue motrice à travers l'essieu arrière.
- Passez la rondelle et la roue à travers l'essieu arrière, puis installez des rondelles de chaque côté et fixez avec des écrous.
- Fixez le moyeu de roue de chaque côté.


3. Installer la fourche.



- Raccordez le connecteur du phare.
- Comme montré sur l'image, passez le boulon à travers la fourche et serrez l'écrou.


Étapes d'assemblage

4. Installer le garde-boue.



• Comme montré sur l'image, installez le garde-boue à l'endroit correspondant et fixez-le avec les vis.


5. Installer la roue avant.



• Comme montré sur la Figure 1, déconnectez les pièces de l'essieu avant.
• Passez l'essieu avant à travers la fourche, installez successivement la rondelle, la roue avant et la rondelle.
• Puis passez à travers la fourche et installez des rondelles de chaque côté et fixez avec des écrous.


Étapes d'assemblage

6. Installer le guidon.



• Comme montré sur l'image, passez le guidon à travers la fourche et fixez-le avec les vis.

7. Brancher l'alimentation électrique.




• **Comme montré sur l'image, tournez le bouton sur " ", et ouvrez le siège.**

• Branchez le connecteur d'alimentation sur la borne de la batterie comme montré.


• Comme montré sur l'image, installez le siège à l'endroit correspondant et tournez le bouton sur“ ”

Étapes d'assemblage

8. Installer la machine à bulles et le conteneur de solution à bulles.




- Raccordez le connecteur de fil.
- Comme montré sur l'image, installezVisla machine à bulles à l'endroit correspondant et fixez-la avec les vis.



- Comme montré sur l'image, déballez le conteneur de solution à bulles.
- Comme montré sur l'image, installez le conteneur de solution à bulles à l'endroit correspondant.

Étapes d'assemblage

9. UTILISER LE RÉSERVOIR DE REMPLISSAGE :




UTILISER LE RÉSERVOIR DE REMPLISSAGE :

- Tenez l'unité en position verticale et dévissez le conteneur de solution à bulles A en faisant attention à ne pas renverser de liquide.
- Remplissez le réservoir avec la solution à bulles et réinstallez-le soigneusement en faisant attention à ne pas plier les tubes d'alimentation B.

ATTENTION :

- La solution à bulles n'est pas destinée à la consommation humaine.
- Irritant pour les yeux : En cas de contact avec les yeux, rincez abondamment à l'eau.
- La solution à bulles peut tacher certaines surfaces.
- Utilisez uniquement une solution à bulles disponible dans le commerce.



COMPLÉMENT IMPORTANT AU MANUEL D'INSTRUCTION

Après avoir assemblé une roue sur les essieux, veuillez vérifier l'écart entre le filetage de la vis et la partie rétractable (voir l'image ci-dessous). Si l'écart est trop grand, veuillez ajouter deux ou trois rondelles à l'intérieur de la roue. Cependant, après avoir serré l'écrou à l'extérieur de la roue, veuillez tourner la roue avec votre doigt pour vérifier si la roue peut tourner librement. Ceci est très important, car si la roue peut tourner librement, c'est bon, mais si l'écrou appuie sur la roue et que celle-ci ne peut pas tourner librement, lemoteur risque de se casser facilement ! Ensuite, vous devez retirer une ou deux rondelles pour vous assurer que la roue peut tourner librement !

Comment conduire votre moto

⚠ATTENTION !

PRÉVENIR LES BLESSURES ET LES DÉCÈS :

- **NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE. LA SURVEILLANCE DIRECTE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE.** Gardez toujours l'enfant à portée de vue lorsque l'enfant est dans le véhicule.
- Ne jamais conduire sur la chaussée, à proximité d'une voiture, sur ou près d'une pente ou d'une marche raide, d'une piscine ou d'une autre étendue d'eau.
- Toujours porter des chaussures.
- Toujours s'asseoir sur le siège.
- Convient pour les enfants de 18+ months ; le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- La batterie du véhicule n'est pas remplaçable.

Avant de l'utiliser, assurez-vous que les tâches sont déjà accomplies:

- **Important !** Avant d'utiliser le véhicule pour la première fois, la batterie doit être chargée pendant 8 à 12 heures, mais pas plus de 20 heures. Seul un adulte doit charger ou recharger la batterie.
- Finir l'assemblage complet de la moto en suivant les étapes décrites dans le manuel. Le paquet enfichable de la batterie de stockage a déjà été inséré correctement, l'alimentation a déjà été mise en marche.
- Tous les endroits nécessitant une vis doivent garantir que la vis a déjà été serrée.


Règles de conduite en toute sécurité

LISEZ CES RÈGLES À VOTRE ENFANT ET À SES CAMARADES DE JEU ET ASSUREZ-VOUS QU'ILS LES COMPRENNENT !

- Ce jouet n'a pas de frein. Toujours porter un casque et des vêtements de protection lors de la conduite.
- Surveillance directe d'un adulte requise.
- Gardez les enfants dans des zones de conduite sûres.
- Ne jamais conduire sur la chaussée, à proximité de véhicules à moteur, sur une pelouse, à proximité d'une pente raide ou d'un escalier, d'une piscine ou d'une autre étendue d'eau.
- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes, telles que l'intérieur de votre maison, le jardin ou l'aire de jeux.
- Ne pas utiliser dans l'obscurité. Un enfant pourrait rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. Faites fonctionner le véhicule uniquement pendant la journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Il n'est pas recommandé de conduire le véhicule sur des surfaces mouillées ou sur des pentes de plus de 15 degrés.
- Ne pas utiliser ce véhicule à l'extérieur lorsqu'il pleut ou qu'il neige.
- Assurez-vous de vous arrêter complètement avant de changer de direction, de l'avant vers l'arrière.
- Veuillez respecter les limites de poids et d'âge autorisées pour conduire ce véhicule.
- Il est interdit de modifier le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques.
- Inspectez périodiquement les fils et les connexions du véhicule.
- Pour éviter les accidents, assurez-vous que le véhicule est sécurisé avant de conduire.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou s'approcher d'elles lorsque la voiture est en mouvement.

Comment conduire votre moto

Mode d'emploi



IIMPORTANT!

Toujours arrêter le véhicule lorsque vous changez de vitesse ou de direction pour éviter d'endommager la boîte de vitesses et le moteur

(1) Vous pouvez profiter de la musique en appuyant sur le bouton de musique.

(2) Marche avant

Appuyez sur l'interrupteur "Avancer et Reculer" sur la position "Avant".
Appuyez sur la pédale.
Le véhicule avance.

(3) Arrêt


Appuyez sur l'interrupteur "Avancer et Reculer" sur la position "Arriêt".
Retirez le pied de la pédale d'accélérateur pour arrêter la voiture.

(4) Marche arrière

Appuyez sur l'interrupteur "Avancer et Reculer" sur la position "Arrière". Appuyez sur la pédale.
Le véhicule recule.

Comment conduire votre véhicule

Comment utiliser la machine à bulles :



UTILISATION DE LA MACHINE À BULLES :


- Allumez l'interrupteur de la machine à bulles pour activer la fonction de bulles.
- Éteignez l'interrupteur de la machine à bulles pour désactiver la fonction de bulles.

UTILISATION DE LA MACHINE À BULLES :

- Allumez l'interrupteur de la machine à bulles pour activer la fonction de bulles.
- Appuyez sur le commutateur "Avance et Arrêt et Recul" en position "Avance".
- Appuyez sur la pédale.

Comment conduire votre véhicule

Schéma de câblage



Recharge du véhicule

SEUL UN ADULTE DOIT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE !

· Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
· Il ne faut pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves et usagées ;
· Les piles doivent être insérées en respectant la polarité ;
· Les piles épuisées doivent être retirées du jouet ;
· Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
· Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d'un adulte ;
· piles épuisées doivent être retirées du jouet avant d' ;
· Les transformateurs ou chargeurs de piles utilisés avec le jouet doivent être régulièrement examinés pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et les autres parties ne sont pas endommagés et, si c'est le cas, ils ne doivent pas être utilisés tant que les dommages n'ont pas été réparés.

⚠ ATTENTION !

• ÉVITEZ LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :
- Utilisez uniquement la batterie rechargeable et le chargeur fournis avec votre véhicule. Ne remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une batterie ou un chargeur d'une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient se produire.
- Ne modifiez JAMAIS le circuit électrique. Toute modification du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion, ou endommager le système de manière permanente.
- Ne pas permettre de contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion pourrait se produire.
- Ne laissez aucun type de liquide entrer en contact avec la batterie ou ses composants.

Recharge du véhicule

⚠ATTENTION !

• ÉVITEZ LES INCENDIES ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES :

- Des gaz explosifs sont créés pendant la charge. Ne chargez pas près de chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie UNIQUEMENT dans un endroit bien ventilé.
- Ne prenez JAMAIS la batterie par les fils ou le chargeur. La batterie risque d'être endommagée et de provoquer un incendie. Prenez la batterie par le boîtier UNIQUEMENT.
- Chargez la batterie dans un endroit sec UNIQUEMENT.

• Les bornes de la batterie, les terminaux et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme étant cancérigènes et nocifs pour la reproduction. Se laver les mains après manipulation.

• Ne pas ouvrir la batterie. La batterie contient de l'acide de plomb et d'autres matériaux toxiques et corrosifs.

• Ne pas ouvrir le chargeur. Les fils et les circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer des chocs électriques.

Seuls les adultes sont autorisés à manipuler ou à charger la batterie. Ne laissez JAMAIS un enfant manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide de plomb (électrolyte).

• Ne faites pas tomber la batterie. La batterie pourrait être endommagée de façon permanente ou provoquer des blessures graves.

• Avant de charger la batterie, vérifiez que la batterie, le chargeur, son cordon d'alimentation et les connecteurs ne sont pas usés ou endommagés. NE PAS charger la batterie si des pièces ont été endommagées.

• Ne pas laisser la batterie se vider complètement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.

• Ne pas charger la batterie à l'envers.

• Fixez toujours la batterie à l'aide du support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule se renverse.

• Il est recommandé que les jeunes enfants soient surveillés par un adulte.


• Le jouet doit être utilisé avec prudence car il faut être habile pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.

• La prise de charge se trouve **SOUS LE SIÈGE.**

• **L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION** doit être en position d'**ARRÊT** lors de la recharge.

• Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 20 heures afin d'éviter une surchauffe du chargeur.

• Lorsque le véhicule commence à fonctionner lentement, rechargez la batterie.• Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge minimum est de 8 à 12 heures, pas plus de 20 heures.



1. Trouvez la prise d'entrée de charge sous le siège ;
2. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée ;
3. Branchez la fiche du chargeur sur une prise murale. La batterie commence à se charger.

Guide de dépannage


■ PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est peut-être déchargée.

Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : Le fusible thermique s'est déclenché.

Le véhicule est équipé d'un fusible à réarmement automatique. Lorsque le véhicule est surchargé ou mal utilisé, le fusible à réarmement automatique est coupé pendant 5 à 20 secondes avant de redevenir opérationnel. Le fusible à réarmement automatique se trouve sous le siège (voir l'image).



Pour éviter que le fusible ne coupe l'alimentation, suivez ces conseils :

NE PAS surcharger le véhicule, poids maximum autorisé : 30 kg.

NE PAS remorquer d'objet derrière le véhicule. NE PAS conduire sur des pentes raides.

NE PAS heurter d'objets fixes, ce qui pourrait faire patiner les roues et provoquer une surchauffe du moteur. NE PAS conduire par temps très chaud, les composants

risquent de surchauffer.

NE PAS manipuler le système électrique, cela pourrait créer un court-circuit et provoquer le déclenchement du fusible.

CAUSE POSSIBLE : Les écrous de roue sont desserrés.

Si les écrous ne sont pas serrés, les roues ne s'engageront pas dans les engrenages avant. Serrer l'écrou à l'aide de la clé à écrou.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur ou les fils de la batterie sont desserrés.

Assurez-vous que les connecteurs de la batterie sont bien branchés les uns aux autres.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est déchargée.

Avez-vous correctement entretenu la batterie en suivant les instructions ? La batterie est-elle vieille ? Il se peut que votre batterie doive être remplacée.

CAUSE POSSIBLE : Le système électrique est endommagé.

De l'eau peut avoir corrodé le système, ou des saletés, du gravier ou du sable peuvent avoir bloqué l'interrupteur.

CAUSE POSSIBLE : Le moteur est endommagé.

Le moteur doit être réparé par un professionnel.

■ PROBLÈME : La batterie ne se recharge pas.

CAUSE POSSIBLE : Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est desserré.

Assurez-vous que le connecteur de la batterie et le connecteur de l'adaptateur sont fermement branchés l'un à l'autre.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur n'est pas branché.

Assurez-vous que le chargeur est branché sur la prise murale et que la prise est sous tension.

CAUSE POSSIBLE : Le chargeur ne fonctionne pas.

Le chargeur est-il chaud pendant la charge ? Si ce n'est pas le cas, il se peut que le chargeur soit cassé et doive être remplacé.

Guide de dépannage

■ PROBLÈME : Le véhicule ne fonctionne pas très longtemps.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est peut-être insuffisamment chargée.

Il se peut que vous ne chargiez pas la batterie assez longtemps. Après chaque utilisation, ou au moins une fois par mois, chargez la batterie pendant 8 à 12 heures. Ne laissez pas la batterie sur le chargeur pendant plus de 20 heures.

CAUSE POSSIBLE : La batterie est vieille.

La batterie finira par ne plus pouvoir tenir la charge. En fonction de la fréquence d'utilisation et des conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans. Remplacez la batterie par une neuve.

■ PROBLÈME : La batterie émet un bourdonnement ou un gargouillement lors de la charge.

Ce phénomène est normal et n'est pas inquiétant. Elle peut également être silencieuse pendant la charge, ce qui est également normal.

■ PROBLÈME : Le chargeur est chaud lors de la recharge de la batterie.

Ce phénomène est normal et n'est pas inquiétant.

Entretien de votre véhicule

- Il incombe aux parents de vérifier les principales parties du jouet avant utilisation. Doit examiner régulièrement les dangers potentiels, tels que la batterie, la charge, le câble ou la corde, la prise, les vis de fixation de l'enceinte ou d'autres pièces et, en cas de tels dommages, le jouet ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont ni fissurées ni cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le d'une bâche pour le protéger des intempéries.
- Éloignez le véhicule des sources de chaleur, telles que les poêles et les radiateurs. Les pièces en plastique pourraient fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte doit manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule n'est pas utilisé.
- Ne lavez pas le véhicule avec un tuyau. Ne lavez pas le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps pluvieux ou neigeux. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour redonner de l'éclat aux pièces en plastique, utilisez un poli pour meubles sans cire. Ne pas utiliser de cire pour voiture. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans de la terre meuble, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, toutes les sources électriques doivent être éteintes. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Mise au rebut de la batterie

Mise au rebut de la batterie 

- Votre batterie au plomb scellée doit être recyclée ou éliminée de manière écologique.
- Ne jetez pas votre batterie au plomb dans un feu. La batterie risque d'exploser ou de fuir.
- Ne vous débarrassez pas d'une batterie plomb-acide avec vos ordures ménagères. L'incinération, l'enfouissement ou le mélange de batteries au plomb scellées avec les déchets ménagers est interdit par la loi.
- Retournez une batterie épuisée à votre centre local de recyclage de batteries au plomb agréé, tel qu'un vendeur local de batteries automobiles.
- Contactez les responsables locaux de la gestion des déchets pour obtenir d'autres informations concernant le recyclage et l'élimination écologique des batteries au plomb.C
- La batterie ne doit être chargée que par un adulte. veuillez charger le produit avant de l'utiliser !
- Le jouet ne doit pas être connecté à des puissances excessives (plus que la quantité spécifiée ici), et il ne doit pas être utilisé pendant le processus de charge.
- Toute batterie rechargeable ne doit être chargée que sous la surveillance d'un adulte.
- Le chargeur de batterie doit régulièrement vérifier que les fils, les fiches, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés et les dommages constatés doivent cesser d'être utilisés et être restaurés.
- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles de la télécommande et placez deux piles, en respectant la polarité des piles. Replacez le couvercle du compartiment des piles et verrouillez le tout à l'aide de vis (faites remplacer les piles par un adulte et conformément aux étapes ci-dessus).
- Toutes les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être chargées, veuillez retirer toute pile épuisée du jouet.
- Ne mélangez pas de vieilles et de nouvelles piles, ou ne mélangez pas différents types de piles.
- Le chargeur de batterie utilisé avec le jouet doit être régulièrement examiné pour vérifier que le cordon, la fiche, le boîtier et les autres pièces ne sont pas endommagés et, si tel est le cas, il ne doit pas être utilisé tant que ces dommages n'ont pas été réparés.

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
Unit 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
Unité 33-1 Sparks Avenue, North York, Ontario, Canada
M2H 2W1
FABRIQUÉ EN CHINE