

# Bedienungsanleitung für Cross-Cut Paper Shredder cd222p



# Handbuch für die Benutzer

## Setup:

1. Stellen Sie den Schreider sicher auf die Oberseite des Müllkorbs. Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht zwischen dem Korb und dem Schreiderkopf gelangen lassen, während Sie den Schreiderkopf in Tempo platzieren.
2. Stecken Sie das Netzkabel in jede Standarddose 220 ~ 240Vac an.

## Bedienung des Schreiders:

Der Schalter befindet sich oben auf dem Schreider. Der Schalter hat drei (3) Einstellungen.

1. Wenn automatisch ausgewählt wird. Der Zerkleinerungsprozess wird automatisch gestartet, indem das Papier in die Zuführöffnung eingeführt wird. Der Schreider stoppt automatisch, wenn das Papier seinen Weg durch die Zuführöffnung abgeschlossen hat.
2. Rev wird verwendet, um bei der Entfernung eines Papierstaus zu helfen, was den Zerkleinerungsprozess vor einem abgeschlossenen Zyklus umkehrt und so die Schneidmaschinen entfernt.
3. Beim Entleeren des Müllkorbs oder bei längerem Nichtbenutzung des Schreiders wird eine Ausstellungsposition empfohlen.

## Kapazität des Zerkleinerers:

**Cd222p wird 8 Blätter von 80 g/m zerkleinert <sup>2</sup> A4 Papier und akzeptiert Papierbreite bis zu "8-2/3". Wenn kleine Materialien wie Umschläge oder Kreditkartenquittungen zerkleinert werden, stecken Sie sie durch die Mitte der Zuführöffnung.**

## Warnung:



Dieses Symbol ist für das



Dieses Symbol ist für den Benutzer, um die Anweisung vor der Verwendung der Maschine zu lesen.



Bitte halten Sie Kinder aus diesem Zerkleinerer heraus. Die scharfe Klinge im Inneren des Schneidmaschines kann Kinder verletzen.

Das bedeutet, dass Papierklammern nicht in den Schneidkopf eingesetzt werden dürfen.



Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz von Kindern bestimmt.

Vermeiden Sie die Berührung der Einlassöffnung mit Händen, Kleidung oder Haar. Entstecken Sie das Gerät, wenn es nicht länger verwendet wird. Bewegliche Teile.



Das bedeutet, dass nicht in die Zuführöffnung des Schneidkopfes gelangen. Dies könnte schwere Verletzungen verursachen.



Das bedeutet, dass Sie auf Krawatten und andere lockere Kleidung oder Halskette achten, die sich im Schneidkopf verwickeln könnten.

Halten Sie Ihre Halskette von der Zuführöffnung fern.



Das bedeutet, dass Sie vorsichtig sein sollten, wenn Sie lange Haare haben, die sich in den Schneidkopf verwickeln können. Dies könnte schwere Verletzungen verursachen.



Halten Sie Aerosoldosen und kleine Gegenstände vom Schreeder fern.



Scharfe Kanten berühren nicht.



- 1) Trennen Sie die Stromquelle, bevor Sie die Geräteschutzvorschriften deaktivieren oder umgehen.
- 2) Wiederherstellung der Geräteschutzmaßnahmen vor der Wiederherstellung der Stromversorgung.
- 3) Zuziehen Sie das Gerät, wenn Sie für einen längeren Zeitraum nicht in Betrieb sind.
- 4) Verwenden Sie einen Wechselstromstecker, um das Gerät zu trennen/anzuschließen, die Steckdose sollte leicht zugänglich.

### **Schutz vor Papierstapfen und Überlastungen:**

**Cd222p ist mit einem Motorüberlastungsschutzgerät ausgestattet, der normale kurze Arbeitszyklus für kontinuierliche Zerkleinerung bei maximaler Kapazität beträgt 2 Minuten Ein- und 30 Minuten Ausschaltung. Die Stromversorgung kann automatisch ausgeschaltet werden, wenn folgende anormale Situationen auftreten:**

1. Den Schreider mit maximaler Kapazität für einen längeren Zeitraum ununterbrochen bedienen, z. B. Mehr als 2 Minuten ohne Unterbrechung.
2. die Zerkleinerkapazität überschreiten, z. B. mehr als 8 Blätter mit 80 g/m einfügen<sup>2</sup> A4 Papier bei einem Durchgang, oder das Papier wird nicht direkt in die Zuführöffnung eingeschickt.

**Beide abnormalen Betriebe können zur Aktivierung des automatischen Motorüberlastungsschutzes führen, wodurch die Stromversorgung an das Gerät beendet wird. Wenn dies geschieht, sollten Sie:**

1. Ziehen Sie das Netzkabel von der Steckdose und warten Sie mindestens 30 Minuten Überlastungsschutz zum Rücksetzen. Überschüssiges Papier von der Oberseite des Schreders abreißen oder abschneiden.

2. Stecken Sie das Netzkabel wieder in die Steckdose und setzen Sie den Schalter in Drehzahl. Ziehen Sie das restliche Papier aus den Schneidern. Stellen Sie den Schalter bei Bedarf wieder in die automatische Position.
3. Mit dem Schalter in der Autoposition und dem freien Einspeiseöffnen sind Sie jetzt bereit, das normale Zerkleinern wieder aufzunehmen. 20-ib Papier in einem Durchgang oder wenn das Papier nicht direkt in die Zuführöffnung eingeschickt wird.

Beide abnormalen Betriebe können zur Aktivierung des automatischen Thermotorüberlastungsschutzkreises führen, der die Stromversorgung des Schreiders beendet. Ein Papierstau kann dazu führen, dass der Überlastungsschutz des Thermotors die Wechselstromversorgung des Motors beendet. Lassen Sie den Schreider niemals mit eingeschaltetem Wechselstrom in einem Staub bleiben.

### **Für einen kleinen Papierstau**

Stellen Sie den Schiebeschalter in die Drehposition und ziehen Sie die restlichen Blätter aus der Zuführöffnung. Entfernen Sie den nicht zerkleinerten Teil des Papiers von der Oberseite und reinigen Sie überschüssige Papierzerkleinerungen aus der Zuführöffnung.

### **Für einen großen Papierstau**

1. Schalten Sie das Netzkabel aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie mindestens 30 Minuten, bis der thermische Überlastungsschutz zurückgesetzt wird.
2. Stecken Sie das Netzkabel an und stellen Sie den Schiebeschalter in die automatische Position. Wenn das Papier vor der Überlastung in der Zuführöffnung gelassen wurde, legen Sie den Schiebeschalter in die Drehungsposition, greifen Sie das überschüssige Papier von oben und ziehen Sie es heraus. Achten Sie darauf, Ihre Finger nicht in der Nähe der Fütterungsöffnung zu stellen, sonst könnten schwere Schäden verursachen. Entfernen Sie überschüssige Papierschnitte aus der Zuführungsöffnung. Stellen Sie den Schiebeschalter in die automatische Position. Sie sind jetzt bereit, das normale Zerkleinern wieder aufzunehmen.

### **Spezifikation:**

Schneiden der Typ	Querschnitt
Größe des Schneidens	4 × 39 mm
Kapazität des	13 l
Standardschneidekapazität	8 Blätter 80g/m <sup>2</sup>
Öffnung der	220 mm
Die	220-240 Vac, 50-60 Hz, 1,1 a
Abmessung des Zerkleinerers	310x164x380mm
Geschwindigkeit des Zerkleinens	3.0 m/min
Kontinuierliche Arbeitszeit	2 Minuten ein/30 Minuten abgeschaltet