




IN250700553V01_US_CA



EN: **WARNING:** Suitable for children of 3+ years old; Max weight: 60 kg.

FR: **ATTENTION:** Convient aux enfants de 3+ ans; Poids maximum: 60 kg.


EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER
ULTERIEUREMENT.**

Using instructions

Utilisation des instructions

FOR EXAMPLE / ILLUSTRATION :



* When the wheel lock is only in the B state, the Rocking Horse will move forward.

* Le cheval à bascule n'avancera que lorsque le blocage de la roue est en position B.


HOW YOUR ROCKING HORSE WORKS

An adult should always help get the child on and off the horse.

Sit the rider square on the horse facing forward. The rider should hold the horse's head handles, with their hips well supported in the saddle and their feet on the pedals.

Forward movement is achieved by repeated actions of the rider:

1. Press hard on the pedals and rise from the saddle – the horse's rear legs fold forward.
2. Sit in the saddle and keep your legs bent to take the pressure off the pedals - the horse's front legs will extend forward.
3. Steering is controlled by turning the handles on the horse's head to the left or right.



WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. Warning. Risk of falling. Do not leave children under 36 months sitting or playing unattended.
4. Keep away from fire! Keep away from water!
5. Place it on a flat and clean floor, Check all the parts are well connected before use. Please make sure that the cloth is not damaged so that the child can swallow the cotton.
6. Adult supervision is recommended remove all plastic fasteners and hang tags before giving toy to child. These attachments are not part of the toy.

MAINTENANCE & CARE


- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Please wipe down with a dry or damp cloth. Do not wash the product in water because it will be damaged and create a safety hazard.

COMMENT FONCTIONNE VOTRE CHEVAL À BASCULE

Un adulte devrait toujours aider l'enfant à monter et descendre du cheval.

Le cavalier doit être correctement assis sur le cheval, face à l'avant. Le cavalier doit tenir les poignées de la tête du cheval, les hanches bien calées dans la selle et les pieds sur les pédales. Le mouvement vers l'avant est réalisé par des actions répétées du cavalier:

1. Appuyez fortement sur les pédales et levez-vous de la selle – les pattes arrière du cheval se replient vers l'avant.
2. Asseyez-vous sur la selle et gardez les jambes pliées pour soulager les pédales - les pattes avant du cheval s'étendront vers l'avant.
3. La direction est contrôlée en tournant les poignées sur la tête du cheval vers la gauche ou la droite.



AVERTISSEMENT :

1. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. Attention, Danger de chute. Ne pas laisser les enfants de moins de 36 mois s'asseoir ou jouer sur le jouet sans surveillance.
4. Loin du feu ! Loin de l'eau !
5. Posez-le sur un sol plat et propre. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant toute utilisation.
6. Placez-le sur un sol plat et propre. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant utilisation. Assurez-vous également que le tissu n'est pas endommagé pour éviter que l'enfant puisse avaler du coton.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Veuillez essuyer avec un chiffon sec ou humide. Ne lavez pas le produit dans l'eau car cela pourrait l'endommager et constituer un risque de sécurité.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

