




IN240700902V02_US_CA

311-086V80




WARNING

Must be assembled by an adult.





ATTENTION

Le jouet doit être assemblé par un adulte avant d'être utilisé.



40 MIN



EN_WARNING: Suitable for children of 3+ years old; Max weight: 57 kg.

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 3+ ans; Poids maximum: 57 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years.
2. Assembly to be carried out by a competent adult only.
3. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.
4. To be used under the direct supervision of an adult.
5. Place it on a flat and clean floor, Check all the parts are well connected before use.
6. DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
7. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
8. DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
9. DO NOT to use the seating if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.
10. All assembly fittings should always be tightened properly.
11. Regularly check all fastenings to ensure that they properly tightened.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Wood: regularly dust with a clean, soft and dry cloth.
- C. Do not use any abrasive or acidic products. Never use cleaning solvents.
Professional cleaning only.



IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTRIEURE.


ATTENTION:


1. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
2. Montage à effectuer uniquement par un adulte compétent.
3. Pendant l'assemblage, les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison d'un risque de blessure possible.
4. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
5. Posez-le sur un sol plat et propre. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant toute utilisation.
6. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre ; il pourrait être utilisé comme marchepied par un enfant et le faire tomber par la fenêtre.
7. Soyez conscient du risque de feu ouvert et d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
8. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
9. NE PAS utiliser le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et n'utiliser que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.
10. Tous les accessoires de montage doivent toujours être correctement serrés.
11. Vérifiez régulièrement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont correctement serrées.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE


- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Bois : Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon propre, doux et sec.
- C. Proscrire tout abrasif et produits acides. Ne jamais employer de solvants.

A  $\varnothing 12 \times 10 \text{ mm}$ +1(spare) x 20	B  $\varnothing 6.5 \times 38 \text{ mm}$ +1(spare) x20	C  $\varnothing 6 \times 30 \text{ mm}$ +1(spare) x46	D  $\varnothing 6 \times 50 \text{ mm}$ x1	E  $\varnothing 25 \text{ mm}$ x5
F  $M4 \times 30 \text{ mm}$ +1(spare) x10	G  x4	H  $M3 \times 16 \text{ mm}$ x4		



B

 Ø6.5 x 38mm
 x20

01






A

 Ø12x10mm
 x 2

C

 Ø6x 30mm
 x 2

02



A



Ø12x10mm

x 2


C




Ø6x 30mm

x 2


03



1



2




C




Ø6x 30mm


x 7

04






D



Ø6x 50mm x1

C




Ø6x 30mm x 10



A





Ø12x10mm x 4




- | | |
|--|--|
| <p>A</p>  <p>Ø12x10mm</p> <p>x 2</p> | <p>C</p>  <p>Ø6x 30mm</p> <p>x 3</p> |
|--|--|



- | | |
|---|---|
| <p>A</p>  <p>Ø12x10mm</p> <p>x 4</p> | <p>C</p>  <p>Ø6x 30mm</p> <p>x 4</p> |
|---|---|





A



 Ø12x10mm



x 6


C



 Ø6x 30mm

x 8





F


M4x30mm

x10

C

Ø6x 30mm

x10





E



Ø25mm x5

13



G




x4

H



M3x 16mm x4

14



US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

