




IN240200177V01_US_CA

312-124V80



ASSEMBLY INSTRUCTION

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

EN: **WARNING:** Suitable for ages 3+ years;

Maximum Weight Capacity of Chair: 100 Kg/seat; Table: 80 Kg.

FR: **ATTENTION:** Convient aux enfants de 3+ ans;

Poids maximum admissible de la chaise: 100 Kg/siège; Table: 80 kg.

EN: IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR: IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFÉRER ULTÉRIEUREMENT

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:

1. CHOKING HAZARD—Small parts. Not for children under 3 years.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Place it on a flat and clean floor, Check all the parts are well connected before use.
5. DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
6. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
7. DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
8. DO NOT to use the seating if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Please wipe down with a dry or damp cloth.








IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.



AVERTISSEMENT:

1. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Posez-le sur un sol plat et propre. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connecté es avant toute utilisation.
5. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre ; il pourrait être utilisé comme marchepied par un enfant et le faire tomber par la fenêtre.
6. Soyez conscient du risque de feu ouvert et d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
7. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
8. NE PAS utiliser le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et n'utiliser que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Veuillez essuyer avec un chiffon sec ou humide.


	A1x1		A2x1		A3x1
	A4x1		A5x1		A6x1
	A7x1		A8x1		A9x1
	A10x1		A11x1		A12x1
	A13x1		A14x1		A15x1
	A16x1		A17x1		B1x1
	B2x2		B3x1		B4x2
	B5x1		B6x1		B7x1

 C1x1	 C2x1	 C3x8 +1(spare) M5*12
 C4x14 +1(spare) M6*14	 C5x1	 C6x28 +2(spare)
 C7x8	 C8x4 +1(spare) M6*35	 C9x2
 C10x4 +1(spare) M6*40	 C11x8 +1(spare)	 C13x8 +1(spare)
 C14x4 +1(spare)	 C15x4 +1(spare) M5*50	 C16x6 +1(spare) M6*40
 C17x12 +2(spare) M4*14	 C18x4 +1(spare) M4*10	 C19x2
 C20x8		

A3 x 1

A6 x 1


C19 x 2



C7 x 4

C20 x 4



Step1



A2 x 1

C4 x 4



C6 x 4



A4 x 1

A5 x 1




C18 x 4



A1 x1



C3 x4

C6 x4




C4 x4

C6 x4



C11 x8




C11

x8

A10 x 1

A11 x 1

A12 x 1




C11

A10

A11

A12




C11

A13 x 1

A17 x 1


C13 x 8



C17 x 12


A7 x 1

A8 x 1



C16 x6


A9 x1




C16

C14 x4

C15 x4



C14





C15

C5 x1

A14 x1


A15 x1

**EN:** Adjust the height of the table.**FR:** Ajustez la hauteur de la table.**DE:** Stellen Sie die Höhe des Tisches ein.**IT:** Regola l'altezza del tavolo.**ES:** Ajusta la altura de la mesa.**PT:** Ajuste a altura da mesa.

B4 x2

C7 x4

C20 x4





B1 x1

B2 x2



C3 x4

C6 x4

**EN:** Adjust the height of the chair.**FR:** Ajustez la hauteur de la chaise.**DE:** Stellen Sie die Höhe des Stuhls ein.**IT:** Regola l'altezza della sedia.**ES:** Ajusta la altura de la silla.**PT:** Ajuste a altura da cadeira.

C6 x4


C10 x4



B3 x1



C4 x2

C9 x2




C4 x4

C6 x4



B7 x1


C8 x4



C8


B5 x1

B6 x1



B6 B5





EN: Adjust the height of the chair.

FR: Ajustez la hauteur de la chaise.

DE: Stellen Sie die Höhe des Stuhls ein.

IT: Regola l'altezza della sedia.

ES: Ajusta la altura de la silla.

PT: Ajuste a altura da cadeira.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE