




IN251200277V01\_US\_CA

**345-042V01**



## WARNING

Adult assembly required.



## ATTENTION

Assembly par un adulte requis.

**44**

STEPS



5 HR



**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER  
ULTERIEUREMENT.**

**EN**

**WARNING:**

1. Suitable for children aged 2 years+.
2. Adult assembly only.
3. Only for domestic use. For indoor and outdoor use.
4. Place the activity toy on a level surface at least 2 m from any structure or obstruction such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
5. Activity toys shall not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface;
6. Attention should be paid to the installation orientation to avoid direct sunlight during play.
7. When modifying an activity toy, contact the manufacturer to obtain safe modification recommendations.

**MAINTENANCE**

- a) Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required;/9
- b) Oil all metallic moving parts;
- c) Check all coverings for bolts and sharp edges and replace when required;/10
- d) Please keep the hardwares provided with the product for future maintenance use.

















**FR**

**ATTENTION :**


1. Adapté aux enfants âgés de 2 ans+.
2. Montage exclusivement réalisé par des adultes.
3. Utilisation exclusivement domestique. Adapté pour un usage intérieur et extérieur.
4. Placez le jouet d'activité sur une surface plane à au moins 2 m de toute structure ou obstruction telle qu'une clôture, un garage, une maison, des branches en surplomb, des cordes à linge ou des fils électriques.
5. Les jouets d'activité ne doivent pas être installés sur du béton, de l'asphalte ou toute autre surface dure ;
6. Porter attention à l'orientation de l'installation pour éviter la lumière solaire directe pendant le jeu.
7. Lors de la modification d'un jouet d'activité, contacter le fabricant pour obtenir des recommandations de modification sûres.

**MAINTENANCE**


- a) Vérifiez l'étanchéité de tous les écrous et boulons et serrez-les au besoin;
- b) Graisser toutes les parties mobiles métalliques ;
- c) Vérifiez tous les revêtements pour les boulons et les arêtes vives et remplacez-les si nécessaire;
- d) Conserver les matériels de fixation fournis avec le produit pour les futures opérations de maintenance.



⑲ x 2




⑳ x 1




㉑ x 1




㉒ x 1




㉓ x 1




㉔ x 2




㉕ x 2



㉖ x 1




㉗ x 1




㉘ x 2




㉙ x 1









SJ0108




SJ0113




SJ0904




SJ1101



SJ0101



SJ1913



SJ0905



SJ0903




SJ1605




SJ1609



SJ1612




SJ1303



SJ0907



WJ0201



WJ0202



WJ0209

**TX16** x78


16mm

**Tx25** x26

25mm

**P23** x 4

23mm

**P35** x30

35mm

**P45** x78

45mm

**P62** x 6


62mm

**P75** x14


75mm

**TD13** x 5

13mm

**WJ0207** x 2**B4** x 1

1




P45 x 8


① x 1

② x 1

③ x 1




2





P45 x 8

④ x 1





3



P45 x 8

5 x 2


4



P45 x 8


5 x 2

5




P45 x 8

5 x 2





6




P45 x 2

6 x 2





7



P45 x 4

5 x 1





8




P35 x 10

7 x 1

8 x 1





9




P45 x 4

5 x 1





10




P45 x 4

9 x 1




11



P45 x 6

10 x 2

11 x 2




12



P62 x 4


12 x 2






13

x2



|                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  P62 x 2 | 13 x 2 |
|  P75 x 2 | 14 x 2 |



14


x2


|                                                                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  P75 x 4 | 15 x 2 |
|                                                                                               | 16 x 4 |
|                                                                                               | 17 x 2 |



15




 P75 x 4



16



 P75 x 4




17



TX25 x 24

18 x 1

19 x 2





18




TX16 x 6

SJ0108 x 1




19




TX16 x 6

SJ0108 x 1



20






TX16 x 6

SJ0113 x 1

21



TX16 x 8





22




TX16 x 6

SJ0904 x 1




23




TX16 x 6

SJ0904 x 1





24




TX16 x 2

SJ1913 x 1







SJ1101



20CM








WJ0209-b x 1



28




TX16 x 6






1.6CM

20


29



|                                                                                     |          |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
|  | TX25 x 2 | 21 x 1       |
|  | P45 x 2  | WJ0209-a x 1 |




30




|                                                                                       |          |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
|  | TX16 x 4 | 22 x 1     |
|                                                                                       |          | 23 x 1     |
|                                                                                       |          | WJ0207 x 2 |

31



P45 x 4




32




P23 x 4

24 x 2



P45 x 12







33



TX16 x 2

SJ0903 x 1



Test the electronics before proceeding with assembly.  
Tester les pièces électroniques avant de procéder à l'assemblage.


34




P35 x 4

25 x 1

26 x 1




35



P35 x 4

36



P35 x 4


25 x 1

27 x 1

37



P35 x 4





38



TX16 x 4



SJ1303 x 2



39


SJ0907-a X 1

SJ0907-b X 1




40

SJ0907-c X 1




41



42




TD13 x 1






43




SJ1605 x 1

SJ1609 x 1

SJ1612 x 1




44



P35 x 4


28 x 2




## Battery Replacement Guide

### Guide de remplacement de batterie



A1



A2



A3



### EN\_ BATTERY WARNING:

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
- Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed;
- Batteries are to be inserted with the correct polarity (+ and - );
- Exhausted batteries are to be removed from the toy;
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Do not mix alkaline, standard(carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.

**FR\_**

**ATTENTION DE BATTERIE :**

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées ;
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles neuves avec celle usagées ;
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité (+ et - ) ;
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet ;
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez jamais des piles anciennes avec de nouvelles piles.

## US

If you have any questions, please contact our customer care center.  
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC  
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA  
MADE IN CHINA

## CA

If you have any questions, please contact our customer care center.  
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.  
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada  
L3R 4B9  
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada  
L3R 4B9  
FABRIQUÉ EN CHINE

