



IN240800129V02_US_CA



EN_WARNING: Suitable for ages 2 years+; Maximum Weight Capacity of Chair: 35 Kg/seat; Table: 20 Kg.

FR_ATTENTION: Convient aux enfants de 2 ans+; Poids maximum admissible de la chaise: 35 Kg/siège; Table: 20 kg.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT.

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:

1. Assembly to be carried out by a competent adult only.
2. During assembly children should be kept away from the product due to possible risk of injury.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Place it on a flat and clean floor, Check all the parts are well connected before use.
5. DO NOT place this product near a window as it can be used as a step by the child and cause the child to fall out of the window.
6. Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat in the vicinity of the product.
7. DO NOT place this product near a window where cords from blinds or curtains could strangle a child.
8. DO NOT to use the seating if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.
9. All assembly fittings should always be tightened properly.
10. Regularly check all fastenings to ensure that they properly tightened.
11. Folding and unfolding this product should only be carried out under adult supervision.
12. Ensure that fingers and legs are clear of all adjustments when adjusting this product.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Wood: regularly dust with a clean, soft and dry cloth.
- C. Do not use any abrasive or acidic products. Never use cleaning solvents. Professional cleaning only.
- D. Do not use or leave outdoors in severe weather (including wind and rain) or during winter.
- E. We recommend covering this product or storing it indoors when not in use to protect it from wind and rain.




IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTRIEURE.

ATTENTION:

1. Montage à effectuer uniquement par un adulte compétent.
2. Pendant l'assemblage, les enfants doivent être tenus à l'écart du produit en raison d'un risque de blessure possible.
3. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Posez-le sur un sol plat et propre. Vérifiez que toutes les pièces sont bien connectées avant toute utilisation.
5. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre ; il pourrait être utilisé comme marchepied par un enfant et le faire tomber par la fenêtre.
6. Soyez conscient du risque de feu ouvert et d'autres sources de forte chaleur à proximité du produit.
7. NE PAS placer ce produit près d'une fenêtre où les cordons des stores ou des rideaux pourraient étrangler un enfant.
8. NE PAS utiliser le siège si une pièce est cassée, déchirée ou manquante et n'utiliser que des pièces de rechange approuvées par le fabricant.
9. Tous les accessoires de montage doivent toujours être correctement serrés.
10. Vérifiez régulièrement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont correctement serrées.
11. Le pliage et le dépliage de ce produit doivent être effectués uniquement sous la surveillance d'un adulte.
12. Veillez à ce que les doigts et les jambes soient éloignés de toutes les zones de réglage lors de l'ajustement de ce produit.


ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Bois : Dépoussiérer régulièrement avec un chiffon propre, doux et sec.
- C. Proscrire tout abrasif et produits acides. Ne jamais employer de solvants.
- D. Ne pas utiliser ni laisser à l'extérieur par mauvais temps (y compris vent et pluie) ni pendant l'hiver.
- E. Nous recommandons de couvrir ce produit ou de le ranger à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé afin de le protéger du vent et de la pluie.

A x 1**B x 1****C x 1****D x 1****E x 1****F x 2**

Chair

01



EN_


- (1) Prevent crushed or amputated fingers.
- (2) Make sure latch is secure.

FR_


- (1) Évitez que vos doigts ne soient écrasés ou amputés.
- (2) Assurez-vous que le loquet est bien fixé.

Table

02



03



04



US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

