US/CA/UK/FR/ES/PT/DE/IT/RO

PawHut

IN260500227V01

D35-003V70_D35-003V80_D35-003V90



09
STEPS

0.5 HR

***EN*_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

***FR*_ IMPORTANT:A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

***ES*_ IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

***PT*_ IMPORTANTE: LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA CONSULTA FUTURA.**

***DE*_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**


***IT* _ IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

***RO*_ IMPORTANT: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU CONSULTARE VIITOARE.**

A x 1



B x 1



C x 2



D x 2



E x 4



F x 4



G x 1



H x 1



I x 1



J x 1







K x 4



L x 4



		
Insert the two longest tubes into the cat house base's longer sides and one medium tube into the shorter side. Leave one medium tube uninstalled temporarily.	Insert the three tubes into the two short ends of the three-way joint, with the joint's longest end facing up.	Insert the remaining medium-sized tube into one side of the Nylon buckle and secure it.
		
Insert the four shortest tubes into the longest end of the three-wayjoint in sequence and fit the caps.	Unfold all panels, place the bottom mat first, then the heating pad. Route the cable through the notched side. Secure all four sides with Nylon buckle	Fasten the PVC curtain to the cathouse from the inside using its Nylon buckle
		
Align and stick the hook-and-loop tape to complete the top cover installation.	Attach the eave to the area above the door with Nylon buckle	Attach the detachable oxford cloth curtain to the outside with Nylon buckle. Roll up or lower the curtain as needed.

HOW TO USE

●Please ensure the pad is plugged into a safety-tested power outlet.

● Turn on: Once the pad is powered on, it will start heating automatically. After plugging in the power, it will reach a constant temperature range(35-45 ℃/95-113 ℉)in 10 minutes.

● Turn off: Unplug the heating pad.

●Cleaning:Keep the heating pad dry be for reassembly. Wipe the heating pad clean with a damp cloth or sponge. DO NOT use detergents or chemicals. The heating pad case is machine washable.

● Storage: Keep the cat house and heating pad in a dry, safe, clean, and cool place.

IMPORTANT SAFEGUARDS

●Please read instructions before using.

● DO NOT use the heating pad if it is visibly damaged. (such as cracks, tears, or blisters).

● Please stop using the pet heating pad when it overheating or emitting a burnt smell.

● NEVER make any modifications to the plug, power cord, or heating elements.

● DO NOT COVER the heating pad with any cloth or other materials. Other materials may hinder heat dissipation or potentially damage the heating pad.

●DO NOT use this heating pad with any other electronic heating devices.

● DO NOT use this device for any purpose other than its intended use.

● DO NOT fold when using the electric heating pad.

● ONLY suitable for 110-120 volts AC.

● NEVER pierce or fasten the heating pad with sharp objects.




●To prevent electrical accidents, DO NOT immerse the power cord in water or other liquids. Unplug the unit when not in use.

● We kindly recommend placing this heated cat house in a sheltered outdoor area, such as a porch, barn, or garage.

Although this heated cat house is designed to withstand outdoor conditions, we recommend avoiding prolonged exposure to extreme weather conditions(such as heavy rain, snow, high humidity, or strong winds) to ensure electrical safety and optimal performance.

Placing the cat house in a sheltered environment will not only extend the product's life span but also provide your pet with greater comfort.

● Thank you for your understanding and cooperation.

		
Insérez les deux tubes les plus longs sur les côtés longs de la base de la maison pour chat et un tube de taille moyenne sur le côté court. Ne pas installer un tube de taille moyenne pour l'instant.	Insérez les trois tuyaux dans les deux extrémités courtes du raccord à trois voies, en veillant à ce que l'extrémité la plus longue du raccord soit tournée vers le haut.	Insérez le tube de taille moyenne restant dans l'un des côtés du Boucle en nylon et fixez-le.
		
Insérez les quatre tubes les plus courts dans l'extrémité la plus longue du raccord à trois voies, l'un après l'autre, puis mettez les embouts en place.	Dépliez tous les panneaux, placez d'abord le tapis de fond, puis le coussin chauffant. Faites passer le câble par le côté entaillé. Fixez les quatre côtés à l'aide de Boucle en nylon.	Fixez le rideau en PVC à la niche depuis l'intérieur à l'aide de son Boucle en nylon.
		
Alignez et collez la bande auto-agrippante pour terminer la pose du couvercle supérieur.	Fixez l'avant-toit à la partie située au-dessus de la porte à l'aide de Boucle en nylon.	Fixez le rideau amovible en tissu oxford à l'extérieur à l'aide de Boucle en nylon. Enroulez ou abaissez le rideau selon vos besoins.

MODE D'EMPLOI

● Assurez-vous que le coussin est branché sur une prise électrique certifiée conforme aux normes de sécurité.

● Mise en marche : une fois le coussin branché, il commence à chauffer automatiquement. Après la mise sous tension, il atteint une température constante (35-45 °C / 95-113 °F) en 10 minutes.

● Arrêt : débranchez le coussin chauffant.

● Nettoyage : veillez à ce que le coussin chauffant soit sec avant de le remonter. Essuyez le coussin chauffant avec un chiffon humide ou une éponge. N'utilisez PAS de détergents ni de produits chimiques. La housse du coussin chauffant est lavable en machine.

● Rangement : conservez la maison pour chat et le coussin chauffant dans un endroit sec, sûr, propre et frais.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

● Veuillez lire les instructions avant utilisation.

● N'utilisez PAS le coussin chauffant s'il présente des dommages visibles (tels que des fissures, des déchirures ou des cloques).

● Cessez immédiatement d'utiliser le coussin chauffant pour animaux s'il surchauffe ou dégage une odeur de brûlé.

● N'apportez JAMAIS de modifications à la fiche, au cordon d'alimentation ou aux éléments chauffants.

● NE COUVREZ PAS le coussin chauffant avec un tissu ou tout autre matériau. D'autres matériaux pourraient entraver la dissipation de la chaleur ou endommager le coussin chauffant.

● N'utilisez PAS ce coussin chauffant avec d'autres appareils de chauffage électriques.

● N'utilisez PAS cet appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.

● Ne pliez PAS le coussin chauffant électrique pendant son utilisation.




● Convient UNIQUEMENT à une tension de 110-120 volts CA.

● NE PERCEZ JAMAIS et ne fixez JAMAIS le coussin chauffant avec des objets pointus.

● Pour éviter tout accident électrique, NE PLONGEZ PAS le cordon d'alimentation dans l'eau ou d'autres liquides. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

● Nous vous recommandons de placer cette maison chauffante pour chat dans un endroit extérieur abrité, tel qu'un porche, une grange ou un garage.
Bien que cette niche chauffante pour chat soit conçue pour résister aux conditions extérieures, nous vous recommandons d'éviter toute exposition prolongée à des conditions météorologiques extrêmes (telles que de fortes pluies, de la neige, une humidité élevée ou des vents violents) afin de garantir la sécurité électrique et des performances optimales.
Placer la niche dans un environnement abrité permettra non seulement de prolonger la durée de vie du produit, mais aussi d'offrir un plus grand confort à votre animal.

● Merci de votre compréhension et de votre coopération.

		
Introduce los dos tubos más largos en los lados largos de la base de la caseta para gatos y un tubo mediano en el lado corto. Deja un tubo mediano sin colocar por el momento.	Introduce los tres tubos en los dos extremos cortos del racor de tres vías, con el extremo más largo del racor hacia arriba.	Introduce el tubo mediano que queda en uno de los lados del Hebilla de nailon y fíjalo.
		
Introduce los cuatro tubos más cortos en el extremo más largo del racor de tres vías, uno tras otro, y coloca las tapas.	Despliega todos los paneles, coloca primero la base y, a continuación, la almohadilla térmica. Pasa el cable por el lado con muescas. Fija los cuatro lados con Hebilla de nailon.	Fija la cortina de PVC a la caseta del gato desde el interior con el Hebilla de nailon.
		
Alinea y pega la cinta de velcro para completar la instalación de la cubierta superior.	Fija el alero a la zona situada encima de la puerta con Hebilla de nailon.	Fija la cortina desmontable de tela Oxford al exterior con Hebilla de nailon. Enrolla o baja la cortina según sea necesario.

MODO DE EMPLEO

● Asegúrese de que la almohadilla esté enchufada a una toma de corriente que haya superado las pruebas de seguridad.

● Encendido: Una vez encendida la almohadilla, comenzará a calentarse automáticamente. Tras enchufarla, alcanzará un rango de temperatura constante (35-45 ℃/95-113 ℉) en 10 minutos.

● Apagado: Desenchufe la almohadilla térmica.

● Limpieza: Mantenga la almohadilla calefactora seca antes de volver a montarla. Limpie la almohadilla calefactora con un paño húmedo o una esponja. NO utilice detergentes ni productos químicos. La funda de la almohadilla calefactora se puede lavar a máquina.

● Almacenamiento: Guarde la caseta para gatos y la almohadilla calefactora en un lugar seco, seguro, limpio y fresco.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

● Lea las instrucciones antes de utilizar el producto.

● NO utilice la almohadilla térmica si presenta daños visibles (como grietas, desgarros o ampollas).

● Deje de utilizar la almohadilla térmica para mascotas si se sobrecalienta o desprende olor a quemado.

● NUNCA realice modificaciones en el enchufe, el cable de alimentación ni los elementos calefactores.

● NO CUBRAS la almohadilla térmica con ningún paño u otros materiales. Otros materiales pueden dificultar la disipación del calor o dañar la almohadilla térmica.

● NO utilices esta almohadilla térmica junto con otros dispositivos de calefacción eléctricos.

● NO utilices este dispositivo para ningún fin distinto al previsto.

● NO la dobles mientras utilices la almohadilla térmica eléctrica.

● APTA ÚNICAMENTE para 110-120 voltios CA.




● NUNCA perfore ni sujete la almohadilla calefactora con objetos afilados.

● Para evitar accidentes eléctricos, NO sumerja el cable de alimentación en agua u otros líquidos. Desenchufe la unidad cuando no la utilice.

● Recomendamos colocar esta caseta calefactada para gatos en una zona exterior protegida, como un porche, un granero o un garaje.

Aunque esta caseta calefactada para gatos está diseñada para soportar las condiciones del exterior, recomendamos evitar la exposición prolongada a condiciones climáticas extremas (como lluvia intensa, nieve, alta humedad o vientos fuertes) para garantizar la seguridad eléctrica y un rendimiento óptimo. Colocar la caseta en un entorno protegido no solo prolongará la vida útil del producto, sino que también proporcionará a su mascota una mayor comodidad.

● Gracias por su comprensión y colaboración.

		
Insira os dois tubos mais compridos nos lados mais longos da base da casinha do gato e um tubo médio no lado mais curto. Deixe um tubo médio por instalar, por enquanto.	Insira os três tubos nas duas extremidades mais curtas do encaixe de três vias, com a extremidade mais longa do encaixe virada para cima.	Insira o tubo de tamanho médio restante num dos lados do Fivela de nylon e fixe-o.
		
Insira os quatro tubos mais curtos na extremidade mais longa do encaixe de três vias, por ordem, e coloque as tampas.	Desdobre todos os painéis, coloque primeiro o tapete inferior e, em seguida, a almofada térmica. Passe o cabo pelo lado com entalhes. Prenda os quatro lados com Fivela de nylon.	Prenda a cortina de PVC à cabine do catamarã pelo interior, utilizando o Fivela de nylon.
		
Alinhe e cole a fita de velcro para concluir a instalação da tampa superior.	Prenda a beirada à área acima da porta com Fivela de nylon.	Prenda a cortina removível de tecido oxford na parte exterior com Fivela de nylon. Enrole ou baixe a cortina conforme necessário.

COMO UTILIZAR

● Certifique-se de que a almofada está ligada a uma tomada elétrica com certificação de segurança.

● Ligar: Assim que a almofada for ligada, começará a aquecer automaticamente. Após ligar à corrente, atingirá uma temperatura constante (35-45 ℃/95-113 ℉) em 10 minutos.

● Desligar: Desligue a almofada térmica da tomada.

●Limpeza: Mantenha a almofada de aquecimento seca antes de a voltar a montar. Limpe a almofada de aquecimento com um pano húmido ou uma esponja. NÃO utilize detergentes nem produtos químicos. A capa da almofada de aquecimento é lavável na máquina.

● Armazenamento: Mantenha a casinha para gatos e a almofada de aquecimento num local seco, seguro, limpo e fresco.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

● Leia as instruções antes de utilizar.

● NÃO utilize a almofada térmica se esta apresentar danos visíveis (tais como fissuras, rasgos ou bolhas).

● Interrompa a utilização da almofada térmica para animais de estimação caso esta sobreaqueça ou emita um cheiro a queimado.

● NUNCA altere o fichário, o cabo de alimentação ou os elementos de aquecimento.

● NÃO COBRE a almofada térmica com qualquer pano ou outros materiais. Outros materiais podem impedir a dissipação do calor ou danificar a almofada térmica.

● NÃO utilize esta almofada térmica com quaisquer outros dispositivos de aquecimento elétricos.

● NÃO utilize este dispositivo para qualquer outro fim que não seja o previsto.

● NÃO dobre a almofada térmica elétrica durante a utilização.




● Adequada APENAS para 110-120 volts CA.

● NUNCA perfure ou prenda a almofada de aquecimento com objetos pontiagudos.

● Para evitar acidentes elétricos, NÃO mergulhe o cabo de alimentação em água ou outros líquidos. Desligue a unidade da tomada quando não estiver a ser utilizada.

● Recomendamos vivamente que coloque esta casinha aquecida para gatos numa área exterior abrigada, como um alpendre, um celeiro ou uma garagem.
Embora esta casinha aquecida para gatos tenha sido concebida para resistir às condições exteriores, recomendamos evitar a exposição prolongada a condições meteorológicas extremas (tais como chuva forte, neve, humidade elevada ou ventos fortes) para garantir a segurança elétrica e um desempenho ideal.
Colocar a casinha para gatos num ambiente protegido não só prolongará a vida útil do produto, como também proporcionará maior conforto ao seu animal de estimação.

● Agradecemos a sua compreensão e colaboração.

		
Stecken Sie die beiden längsten Rohre in die Längsseiten des Katzenhaus-Sockels und ein mittelgroßes Rohr in die kurze Seite. Lassen Sie ein mittelgroßes Rohr vorerst noch unmontiert.	Stecken Sie die drei Rohre in die beiden kurzen Enden des T-Stücks, wobei das längste Ende des T-Stücks nach oben zeigen muss.	Führen Sie den verbleibenden mittelgroßen Schlauch in eine Seite des Klettverschlusses ein und befestigen Sie ihn.
		
Stecken Sie die vier kürzesten Rohre nacheinander in das längere Ende des T-Stücks und setzen Sie die Endkappen auf.	Falten Sie alle Teile auseinander, legen Sie zuerst die Bodenmatte und dann das Heizkissen ein. Führen Sie das Kabel durch die gekerbte Seite. Befestigen Sie alle vier Seiten mit Klettverschluss.	Befestigen Sie den PVC-Vorhang von innen mit dem Klettverschluss am Katzenhaus.
		
Richten Sie das Klettband aus und kleben Sie es fest, um die Montage der oberen Abdeckung abzuschließen.	Befestigen Sie die Blende mit Klettverschluss am Bereich über der Tür.	Befestigen Sie den abnehmbaren Vorhang aus Oxford-Stoff außen mit Klettverschluss. Rollen Sie den Vorhang nach Bedarf auf oder lassen Sie ihn herunter.

GEBRAUCHSANWEISUNG

● Bitte stellen Sie sicher, dass das Heizkissen an eine auf Sicherheit geprüfte Steckdose angeschlossen ist.

● Einschalten: Sobald das Heizkissen eingeschaltet ist, beginnt es automatisch zu heizen. Nach dem Anschließen an die Stromversorgung erreicht es innerhalb von 10 Minuten einen konstanten Temperaturbereich (35–45 °C/95–113 °F).

● Ausschalten: Ziehen Sie den Stecker des Heizkissens aus der Steckdose.

●Reinigung: Halten Sie das Heizkissen vor dem Zusammenbau trocken. Wischen Sie das Heizkissen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Verwenden Sie KEINE Reinigungsmittel oder Chemikalien. Der Bezug des Heizkissens ist maschinenwaschbar.

● Lagerung: Bewahren Sie das Katzenhaus und das Heizkissen an einem trockenen, sicheren, sauberen und kühlen Ort auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

● Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung.

● Verwenden Sie das Heizkissen NICHT, wenn es sichtbare Schäden aufweist (z. B. Risse, Einrisse oder Blasen).

● Bitte stellen Sie die Verwendung des Heizkissens für Haustiere ein, wenn es überhitzt oder einen Brandgeruch abgibt.

● Nehmen Sie NIEMALS Änderungen am Stecker, am Netzkabel oder an den Heizelementen vor.

● Decken Sie das Heizkissen NICHT mit Tüchern oder anderen Materialien ab. Andere Materialien können die Wärmeableitung behindern oder das Heizkissen beschädigen.

● Verwenden Sie dieses Heizkissen NICHT zusammen mit anderen elektrischen Heizgeräten.

● Verwenden Sie dieses Gerät NICHT für andere Zwecke als den vorgesehenen Verwendungszweck.

● Falten Sie das elektrische Heizkissen während des Gebrauchs NICHT.




● NUR für 110–120 Volt Wechselstrom geeignet.

● Das Heizkissen darf NIEMALS mit scharfen Gegenständen durchstochen oder befestigt werden.

● Um Stromunfälle zu vermeiden, tauchen Sie das Netzkabel NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Ziehen Sie den Stecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

● Wir empfehlen, dieses beheizte Katzenhaus an einem geschützten Ort im Freien aufzustellen, z. B. auf einer Veranda, in einer Scheune oder in einer Garage. Obwohl dieses beheizte Katzenhaus für den Einsatz im Freien ausgelegt ist, empfehlen wir, eine längere Einwirkung extremer Witterungsbedingungen (wie starker Regen, Schnee, hohe Luftfeuchtigkeit oder starker Wind) zu vermeiden, um die elektrische Sicherheit und optimale Leistung zu gewährleisten.
Die Aufstellung des Katzenhauses in einer geschützten Umgebung verlängert nicht nur die Lebensdauer des Produkts, sondern bietet Ihrem Haustier auch mehr Komfort.

● Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit.

		
Inserisci i due tubi più lunghi nei lati lunghi della base della casetta per gatti e un tubo di media lunghezza nel lato corto. Lascia temporaneamente da montare un tubo di media lunghezza.	Inserire i tre tubi nelle due estremità corte del raccordo a tre vie, con l'estremità più lunga del raccordo rivolta Fibbia in nylon l'alto.	Inserisci il tubo di medie dimensioni rimasto in un lato del Fibbia in nylon e fissalo.
		
Inserire in sequenza i quattro tubi più corti nell'estremità più lunga del raccordo a tre vie e montare i tappi.	Aprire tutti i pannelli, posizionare prima il tappetino inferiore, poi la piastra riscaldante. Far passare il cavo attraverso il lato intagliato. Fissare tutti e quattro i lati con il Fibbia in nylon.	Fissare la tenda in PVC alla cabina dall'interno utilizzando il Fibbia in nylon.
		
Allineare e incollare il nastro in velcro per completare l'installazione del coperchio superiore.	Fissare la grondaia alla zona sopra la porta con il Fibbia in nylon.	Fissare la tenda rimovibile in tessuto oxford all'esterno con il Fibbia in nylon. Arrotolare o abbassare la tenda a seconda delle necessità.

MODO D'USO

● Assicurarsi che il termoforo sia collegato a una presa di corrente certificata per la sicurezza.

● Accensione: una volta acceso, il termoforo inizierà a riscaldarsi automaticamente. Dopo averlo collegato alla corrente, raggiungerà una temperatura costante (35-45 ℃/95-113 ℉) in 10 minuti.

● Spegnimento: scollegare il termoforo dalla presa di corrente.

● Pulizia: mantenere il tappetino riscaldante asciutto prima di rimontarlo. Pulire il tappetino riscaldante con un panno umido o una spugna. NON utilizzare detergenti o prodotti chimici. La fodera del tappetino riscaldante è lavabile in lavatrice.

● Conservazione: conservare la cuccia per gatti e il tappetino riscaldante in un luogo asciutto, sicuro, pulito e fresco.

PRECAUZIONI IMPORTANTI

● Leggere le istruzioni prima dell'uso.

● NON utilizzare il tappetino riscaldante se presenta danni visibili (come crepe, strappi o rigonfiamenti).

● Interrompere l'uso del tappetino riscaldante per animali domestici in caso di surriscaldamento o se emana odore di bruciato.

● NON apportare MAI modifiche alla spina, al cavo di alimentazione o agli elementi riscaldanti.

● NON COPRIRE il tappetino riscaldante con alcun panno o altro materiale. Altri materiali potrebbero ostacolare la dissipazione del calore o danneggiare il tappetino riscaldante.

● NON utilizzare questo tappetino riscaldante con altri dispositivi di riscaldamento elettronici.

● NON utilizzare questo dispositivo per scopi diversi da quelli previsti.

● NON piegare il tappetino riscaldante elettrico durante l'uso.

● Adatto SOLO per 110-120 volt CA.

● NON forare o fissare MAI il tappetino riscaldante con oggetti appuntiti.




● Per prevenire incidenti elettrici, NON immergere il cavo di alimentazione in acqua o altri liquidi. Scollegare l'unità quando non è in uso.

● Si consiglia vivamente di collocare questa casetta riscaldata per gatti in un'area esterna riparata, come un portico, un fienile o un garage.

Sebbene questa casetta riscaldata per gatti sia progettata per resistere alle condizioni esterne, si consiglia di evitare l'esposizione prolungata a condizioni meteorologiche estreme (come pioggia battente, neve, elevata umidità o venti forti) per garantire la sicurezza elettrica e prestazioni ottimali.

Posizionare la casetta in un ambiente riparato non solo prolungherà la durata del prodotto, ma offrirà anche un maggiore comfort al vostro animale domestico.

● Grazie per la vostra comprensione e collaborazione.

		
Introduceți cele două tuburi mai lungi în laturile lungi ale bazei cușcăi pentru pisici și un tub de dimensiune medie în latura mai scurtă. Lăsați un tub de dimensiune medie neinstalat pentru moment.	Introduceți cele trei tuburi în cele două capete scurte ale racordului cu trei ieșiri, cu capătul cel mai lung al racordului orientat în sus.	Introduceți tubul de dimensiuni medii rămas într-una dintre părțile benzii Cataramă din nailon și fixați-l.
		
Introduceți cele patru tuburi mai scurte în capătul cel mai lung al racordului cu trei ieșiri, în ordine, și montați capacele.	Desfășurați toate panourile, așezați mai întâi covorașul de bază, apoi placa de încălzire. Treceți cablul prin partea cu crestături. Fixați toate cele patru laturi cu Cataramă din nailon.	Fixați perdeaua din PVC de cabina de control din interior, folosind banda Cataramă din nailon.
		
Aliniați și lipiți banda cu velcro pentru a finaliza montarea capacului superior.	Fixați streșina de zona de deasupra ușii cu ajutorul benzii Cataramă din nailon.	Fixați perdeaua detașabilă din pânză oxford pe partea exterioară cu ajutorul benzii Cataramă din nailon. Ridicați sau coborâți perdeaua după cum este necesar.

MOD DE UTILIZARE

● Asigurați-vă că perna este conectată la o priză de curent verificată din punct de vedere al siguranței.

● Pornire: Odată ce perna este pornită, aceasta va începe să se încălzească automat. După conectarea la sursa de alimentare, va atinge o temperatură constantă (35-45 ℃/95-113 ℉) în 10 minute.

● Oprire: Deconectați perna electrică de la priză.

● Curățare: Păstrați perna de încălzire uscată înainte de reasamblare. Ștergeți perna de încălzire cu o cârpă umedă sau un burete. NU folosiți detergenți sau substanțe chimice. Husa pernei de încălzire se poate spăla la mașina de spălat.

● Depozitare: Păstrați casuța pentru pisici și perna de încălzire într-un loc uscat, sigur, curat și răcoros.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

● Vă rugăm să citiți instrucțiunile înainte de utilizare.

● NU folosiți perna electrică dacă prezintă semne vizibile de deteriorare (cum ar fi crăpături, rupturi sau umflături).

● Vă rugăm să încetați utilizarea pernei electrice pentru animale de companie în cazul în care aceasta se supraîncălzește sau emană un miros de ars.

● NU modificați NICIODATĂ ștecherul, cablul de alimentare sau elementele de încălzire.

● NU ACOPERIȚI pătura electrică cu nicio cârpă sau alte materiale. Alte materiale pot împiedica disiparea căldurii sau pot deteriora pătura electrică.

● NU utilizați această pătură electrică împreună cu alte dispozitive electronice de încălzire.

● NU utilizați acest dispozitiv în alt scop decât cel pentru care a fost conceput.

● NU pliați pătura electrică în timpul utilizării.

● Potrivită DOAR pentru curent alternativ de 110-120 volți.

● NU perforați și nu fixați NICIODATĂ pătura electrică cu obiecte ascuțite.

● Pentru a preveni accidentele electrice, NU scufundați cablul de alimentare în apă sau alte lichide. Deconectați aparatul de la priză când nu îl utilizați.

● Vă recomandăm să amplasați această casă încălzită pentru pisici într-o zonă exterioară protejată, cum ar fi o verandă, un hambar sau un garaj.

Deși această casă încălzită pentru pisici este concepută pentru a rezista la condițiile de exterior, vă recomandăm să evitați expunerea prelungită la condiții meteorologice extreme (cum ar fi ploaie torențială, zăpadă, umiditate ridicată sau vânt puternic) pentru a asigura siguranța electrică și performanța optimă.

Amplasarea casei pentru pisici într-un mediu protejat nu numai că va prelungi durata de viață a produsului, dar va oferi și animalului dvs. de companie un confort sporit.

● Vă mulțumim pentru înțelegere și cooperare.

US

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Canada L3R 4B9
MADE IN CHINA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307,
Markham, Ontario Canada L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

UK

If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
MH STAR UK Ltd
1 Northampton Cross Logistics Park
Northampton Cross Road
Northampton
NN4 9FH
MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente,Nuestros datos de contacto son los siguientes:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS,Nº15.08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.
B66295775
HECHO EN CHINA

Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente,Os nossos dados de contacto são os seguintes:

0034-931294512

info@aosom.pt.

IMPORTADOR/Fabricante/REP:
SPANISH AOSOM, S.L
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALETS DE BALENYÀ
FEITO NA CHINA

IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti,I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum,Unsere Kontaktdaten stehen unten:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE/Hersteller/REP:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle,Nos coordonnées sont les suivantes:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Importé par/Fabricant/REP:
MH FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux
France
FABRIQUÉ EN CHINE



