WLIVE

EN


V5.0.0

CLJT502 Trash can

Please be sure to properly save the manual for confirmation at any time.	Before using, please carefully read the manual and use it on the basis of full understanding.


⚠ Precautions for Use ⚠

1. To avoid potential danger of suffocation, keep all packaging (films, plastic bags or foam, etc.)away from babies and children.
2. Please don't exceed the max. loading capacity (each inner bucket:5kgs) or it may cause the damage.
3. Never put inflammables into the trash can or it may cause the damage and/or fire.
4. Avoid your children or pets playing with the pedal or other moving parts or it may cause the damage or injury.
5. Never use abrasive cleaning ball to clean the surface to avoid damaging the surface.




② **Loose your foot and the lid will close slowly.**


① **Step on the pedal to open the lid.**



③ **Take out the inner bucket, place the trash bag in the inner bucket, put the edge of the bag over the edge of the can and cram the surplus bag into the hole on the inner bucket.**



④ **Ensure the side with the holes of the inner bucket is positioned toward the lid.**



⑤ **Ready for use now!**

WLIVE

DE


CLJT502 Trash can

V5.0.0

Bitte bewahren Sie das Handbuch zur Bestätigung jederzeit ordnungsgemäß auf.	Vor der Verwendung lesen Sie bitte sorgfältig das Handbuch und verwenden Sie es auf der Grundlage des vollen Verständnisses.

⚠ Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung ⚠

1. Um potenzielle Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie alle Verpackungen, Folien, Plastiktüten oder Schaum usw.) von Babys und Kindern fern.
2. Bitte überschreiten Sie nicht die max. Ladekapazität (jeder innere Eimer: 5kg) oder es kann den Schaden verursachen.
3. Legen Sie niemals brennbare Stoffe in den Mülleimer, da dies den Schaden und/oder Brand verursachen kann.
4. Vermeiden Sie, dass Ihre Kinder oder Haustiere mit dem Pedal oder anderen beweglichen Teilen spielen, da dies den Schaden oder die Verletzung verursachen kann.
5. Verwenden Sie niemals abrasive Reinigungskugel, um die Oberfläche zu reinigen, um Beschädigungen der Oberfläche zu vermeiden.




② **Lösen Sie Ihren Fuß und der Deckel schließt sich langsam.**


① **Treten Sie auf das Pedal, um den Deckel zu öffnen.**



③ **Nehmen Sie den inneren Eimer heraus, legen Sie den Müllbeutel in den inneren Eimer, legen Sie den Rand des Beutels über den Rand der Dose und stopfen Sie den überschüssigen Beutel in das Loch auf dem inneren Eimer.**



④ **Stellen Sie sicher, dass die Seite mit den Löchern des inneren Eimers in Richtung Deckel positioniert ist.**



⑤ **Bereit für den Einsatz jetzt!**

W L I V E

IT


CLJT502 Trash can

V5.0.0

Assicurati di salvare correttamente il manuale per la conferma in qualsiasi momento.	Prima di utilizzare, leggere attentamente il manuale e utilizzarlo sulla base di piena comprensione.

⚠ Precauzioni per l'uso ⚠

1. Per evitare potenziali rischi di soffocamento, tenere tutti gli imballaggi (film, sacchetti di plastica o schiuma, ecc.) lontano da neonati e bambini.
2. Si prega di non superare la capacità di carico massima (ogni benna interna: 5kg) o può causare il danno.
3. Non mettere mai infiammabili nel cestino o può causare danni e/o incendi.
4. Evitare i vostri bambini o animali domestici giocare con il pedale o altre parti in movimento o può causare il danno o lesioni.
5. Non utilizzare mai palla abrasiva di pulizia per pulire la superficie per evitare di danneggiare la superficie.




② **Togli il piede e il coperchio si chiuderà lentamente.**


① **Premi il pedale per aprire il coperchio.**



③ **Estrarre il secchio interno, posizionare il sacchetto della spazzatura nel secchio interno, mettere il bordo del sacchetto sopra il bordo della lattina e stipare il sacchetto in eccesso nel foro sul secchio interno.**



④ **Assicurarsi che il lato con i fori del secchio interno sia posizionato verso il coperchio.**



⑤ **Pronto per l'uso ora!**

WLIVE

FR


CLJT502 Trash can

V5.0.0

Assurez - vous de bien conserver le Manuel pour pouvoir le confirmer à tout moment.	Avant utilisation, lisez attentivement ce manuel et utilisez - le sur une base bien comprise.


⚠ Précautions d'utilisation ⚠

1. Pour éviter le risque potentiel d'étouffement, veuillez garder tous les emballages (film, sac en plastique ou mousse, etc.) à l'écart des bébés et des enfants.
2. S'il vous plaît ne pas dépasser la capacité de chargement maximale (chaque seau intérieur: 5kg), sinon il peut causer des dommages.
3. Ne jamais mettre des objets inflammables dans la poubelle, sinon ils pourraient causer des dommages et / ou un incendie.
4. Évitez que vos enfants ou vos animaux de compagnie jouent avec les pédales ou d'autres pièces de mouvement, sinon cela pourrait causer des dommages ou des blessures.
5. N'utilisez jamais la boule de nettoyage Abrasive pour nettoyer la surface afin de ne pas l'endommager.




② **Relâchez vos pieds et le couvercle se refermera lentement.**


① **Appuyez sur la pédale pour ouvrir le couvercle.**



③ **Retirez le seau intérieur, placez le sac poubelle dans le seau intérieur, placez les bords du sac sur les bords du pot et insérez l'excédent dans les trous du seau intérieur.**



④ **Assurez - vous que le côté du seau intérieur avec des trous est orienté vers le couvercle.**



⑤ **Prêt à être utilisé!**

W L I V E

ES


CLJT502 Trash can

V5.0.0

Asegúrese de guardar el manual adecuadamente para su confirmación en cualquier momento.	Antes de usarlo, lea cuidadosamente este manual y usarlo sobre la base de una comprensión completa.


⚠ Precauciones de uso ⚠

1. para evitar el riesgo potencial de asfixia, mantenga todos los envases (películas, bolsas de plástico o espumas, etc.) alejados de bebés y niños.
2. no exceda la capacidad máxima de carga (cada barril interior: 5 kg), de lo contrario puede causar daños.
3. nunca coloque materiales inflamables en la basura, de lo contrario puede causar daños y / o incendios.
4. evite que su hijo o mascota juegue con pedales u otras piezas deportivas, de lo contrario puede causar daños o lesiones.
5. no use bolas de limpieza molidas para limpiar la superficie para no dañar la superficie.




② **Suelta los pies y la tapa se cerrará lentamente.**


① **Pisa el pedal para abrir la tapa.**



③ **Retire el cubo interior, coloque la bolsa de basura en el cubo interior, coloque el borde de la bolsa en el borde de la lata y introduzca el exceso de bolsa en el agujero en el cubo Interior.**



④ **Asegúrese de que el lado con agujeros en el cubo interior esté orientado hacia la tapa.**



⑤ **¡¡ listo para usar!**