



W L I V E

EN

CLJT505 Trash can

V1.1

Please be sure to properly save the manual for confirmation at any time.

Before using, please carefully read the manual and use it on the basis of full understanding.

⚠ Precautions for Use ⚠

1. To avoid potential danger of suffocation, keep all packaging (films, plastic bags or foam, etc.) away from babies and children.
2. Please don't exceed the max. loading capacity (each inner bucket: 55kgs) or it may cause the damage.
3. Never put inflammables into the trash can or it may cause the damage and/or fire.
4. Avoid your children or pets playing with the pedal or other moving parts or it may cause the damage or injury.
5. Never use abrasive cleaning ball to clean the surface to avoid damaging the surface.


③

Before use, open the lid and take out the wrapping paper inside.




②

Loose your foot and the lid will close slowly.




①

Step on the pedal to open the lid.





⑤

Lift the middle frame up and hold it open to easily place the trash bag. Lower the frame back down to secure the bag and neatly cover any excess.



④

You can put adsorption cotton and other materials in the filter cartridge to adsorb odors.



⑥

Ready for use now!



W L I V E

DE

CLJT505 Trash can

V1.1

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Handbuch jederzeit zur Bestätigung ordnungsgemäß speichern.

Vor der Verwendung lesen Sie bitte sorgfältig das Handbuch und verwenden Sie es auf der Grundlage des vollen Verständnisses.

⚠ Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung ⚠

1. Um eine mögliche Erstickungsgefahr zu vermeiden, bewahren Sie alle Verpackungen (Folien, Plastiktüten oder Schaumstoff usw.) weit weg von Babys und Kindern.
2. Bitte überschreiten Sie nicht die max. Tragfähigkeit (jeder Inneneimer: 55 kg), da dies sonst zu Schäden führen kann.
3. Werfen Sie niemals brennbare Stoffe in den Mülleimer, da dies sonst Schäden und/oder Brände verursachen kann.
4. Vermeiden Sie es, dass Ihre Kinder oder Haustiere mit dem Pedal oder anderen beweglichen Teilen spielen, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
5. Verwenden Sie niemals eine Scheuerkugel, um die Oberfläche zu reinigen, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.


③

Öffnen Sie vor dem Gebrauch den Deckel und nehmen Sie das Geschenkpapier im Inneren heraus.




②

Lösen Sie Ihren Fuß und der Deckel schließt sich langsam.




①

Treten Sie auf das Pedal, um den Deckel zu öffnen.




⑤

Heben Sie den mittleren Rahmen an und halten Sie ihn offen, um den Müllsack leicht platzieren zu können. Senken Sie den Rahmen wieder ab, um die Tasche zu sichern und überschüssige Schüsse sauber abzudecken.



④

Sie können Adsorptionsbaumwolle und andere Materialien in die Filterpatrone geben, um Gerüche zu adsorbieren.



⑥

Jetzt einsatzbereit!



W L I V E

IT

CLJT505 Trash can

V1.1

Assicurati di salvare correttamente il manuale per la conferma in qualsiasi momento.

Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale e utilizzarlo sulla base della piena comprensione.

⚠️ Precauzioni per l'uso ⚠️

1. Per evitare potenziali pericoli di soffocamento, conservare tutti gli imballaggi (pellicole, sacchetti di plastica o schiuma, ecc.) lontano da neonati e bambini.
2. Si prega di non superare il massimo capacità di carico (ogni secchio interno: 55 kg) o potrebbe causare danni.
3. Non mettere mai sostanze infiammabili nel bidone della spazzatura o potrebbero causare danni e/o incendi.
4. Evitare che i bambini o gli animali domestici giochino con il pedale o altre parti mobili o potrebbero causare danni o lesioni.
5. Non utilizzare mai una sfera di pulizia abrasiva per pulire la superficie per evitare di danneggiarla.


③

Prima dell'uso, aprire il coperchio ed estrarre la carta da imballaggio all'interno.




②

Allentare il piede e il coperchio si chiuderà lentamente.




①

Premere il pedale per aprire il coperchio.




⑤

Solleva il telaio centrale e tienilo aperto per posizionare facilmente il sacco della spazzatura. Abbassare nuovamente il telaio per fissare la borsa e coprire ordinatamente l'eccesso.



④

È possibile inserire cotone adsorbente e altri materiali nella cartuccia del filtro per assorbire gli odori.



⑥

Pronto per l'uso ora!



W L I V E

FR

CLJT505 Trash can

V1.1

Assurez-vous de sauvegarder correctement le manuel pour confirmation à tout moment.

Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement le manuel et l'utiliser sur la base d'une compréhension complète.

⚠ Précautions d'emploi ⚠

1. Pour éviter tout danger potentiel d'étouffement, conservez tous les emballages (films, sacs en plastique ou mousse, etc.) loin des bébés et des enfants.
2. S'il vous plaît ne dépassez pas la capacité de charge maximale (chaque godet intérieur : 55 kg) ou cela pourrait causer des dommages.
3. Ne mettez jamais d'inflammables dans la poubelle ou cela pourrait causer des dommages et/ou un incendie.
4. Évitez que vos enfants ou vos animaux domestiques ne jouent avec la pédale ou d'autres pièces mobiles, sinon cela pourrait causer des dommages ou des blessures.
5. N'utilisez jamais de boule de nettoyage abrasive pour nettoyer la surface afin d'éviter d'endommager la surface.


③

Avant utilisation, ouvrez le couvercle et sortez le papier d'emballage à l'intérieur.




②

Lâchez votre pied et le couvercle se fermera lentement.




①

Appuyez sur la pédale pour ouvrir le couvercle.




⑤

Soulevez le cadre central et maintenez-le ouvert pour placer facilement le sac poubelle. Abaissez le cadre pour sécuriser le sac et couvrir soigneusement tout excédent.



④

Vous pouvez mettre du coton adsorption et d'autres matériaux dans la cartouche filtrante pour adsorber les odeurs.



⑥

Prêt à l'emploi maintenant !



W L I V E

ES

CLJT505 Trash can

V1.1

Asegúrese de guardar correctamente el manual para confirmarlo en cualquier momento.

Antes de usar, lea atentamente el manual y utilícelo sobre la base de una comprensión completa.

⚠ Precauciones de uso ⚠

1. Para evitar el peligro potencial de asfixia, guarde todos los embalajes (películas, bolsas de plástico o espuma, etc.) lejos de los bebés y los niños.
2. Por favor, no exceda la capacidad máxima de carga (cada cubo interior: 50kgs) o puede causar daños.
3. Nunca arroje productos inflamables a la basura o puede causar daños y/o incendios.
4. Evite que sus hijos o mascotas jueguen con el pedal u otras partes móviles o puede causar daños o lesiones.
5. Nunca use una bola de limpieza abrasiva para limpiar la superficie y evitar dañarla.


③

Antes de usar, abra la tapa y saque el papel de regalo del interior.




②

Afije el pie y la tapa se cerrará lentamente.




①

Pise el pedal para abrir la tapa.




⑤

Levante el marco central y manténgalo abierto para colocar fácilmente la bolsa de basura. Vuelva a bajar el marco para asegurar la bolsa y cubrir cuidadosamente cualquier exceso.



④

Puede colocar algodón de adsorción y otros materiales en el cartucho de filtro para adsorber olores.



⑥

¡Listo para usar ahora!