



W L I V E

EN

V5.0.0

CLJT512 Trash can


Please be sure to properly save the manual for confirmation at any time.

Before using, please carefully read the manual and use it on the basis of full understanding.

⚠ Precautions for Use ⚠

1. To avoid potential danger of suffocation, keep all packaging (films, plastic bags or foam, etc.) away from babies and children.
2. Please don't exceed the max. loading capacity (each inner bucket:15L) or it may cause the damage.
3. Never put inflammables into the trash can or it may cause the damage and/or fire.
4. Avoid your children or pets playing with the pedal or other moving parts or it may cause the damage or injury.
5. Never use abrasive cleaning ball to clean the surface to avoid damaging the surface.

- ③ Before use, please remove the inner bucket and carefully remove any packaging paper from the bottom of the bin. This ensures proper functionality and prevents any issues caused by residual packaging materials.



- ① Step on the pedal to open the lid.

②


Loose your foot and the lid will close slowly.

④

- Take out the inner bucket, place the trash bag in the inner bucket, put the edge of the bag over the edge of the can and cram the surplus bag into the hole on the inner bucket.

⑤

Ready for use now!





W L I V E

DE

CLJT512 Trash can

V5.0.0

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Handbuch jederzeit zur Bestätigung ordnungsgemäß speichern.

Vor der Verwendung lesen Sie bitte sorgfältig das Handbuch und verwenden Sie es auf der Grundlage des vollen Verständnisses.




Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung



1. Um eine mögliche Erstickungsgefahr zu vermeiden, bewahren Sie alle Verpackungen (Folien, Plastiktüten oder Schaumstoff usw.) weit weg von Babys und Kindern.
2. Bitte überschreiten Sie nicht die max. Tragfähigkeit (jeder Inneneimer: 15 L), da dies sonst zu Schäden führen kann.
3. Werfen Sie niemals brennbare Stoffe in den Mülleimer, da dies sonst Schäden und/oder Brände verursachen kann.
4. Vermeiden Sie es, dass Ihre Kinder oder Haustiere mit dem Pedal oder anderen beweglichen Teilen spielen, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
5. Verwenden Sie niemals eine Scheuerkugel, um die Oberfläche zu reinigen, um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.

- ③ Bevor Sie es verwenden, ziehen Sie bitte den Innenbehälter heraus und entfernen Sie vorsichtig alle Verpackungspapiere vom Boden des Mülleimers. Dadurch wird die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit gewährleistet und es werden alle Probleme vermieden, die durch verbleibende Verpackungsmaterialien verursacht werden könnten.



②


Lösen Sie Ihren Fuß und der Deckel schließt sich langsam.

①

Treten Sie auf das Pedal, um den Deckel zu öffnen.


④

Nehmen Sie den Inneneimer heraus, legen Sie den Müllsack in den Inneneimer, schieben Sie den Rand des Beutels über den Rand der Dose und stopfen Sie den überschüssigen Sack in das Loch am Inneneimer.



⑤

Jetzt bereit zur Verwendung!





W L I V E

IT

CLJT512 Trash can

V5.0.0


Assicurati di salvare correttamente il manuale per la conferma in qualsiasi momento.

Prima dell'uso, leggere attentamente il manuale e utilizzarlo sulla base della piena comprensione.


⚠️ Precauzioni per l'uso ⚠️

1. Per evitare potenziali pericoli di soffocamento, conservare tutti gli imballaggi (pellicole, sacchetti di plastica o schiuma, ecc.) lontano da neonati e bambini.
2. Si prega di non superare il massimo capacità di carico (ogni secchio interno: 15 L) o potrebbe causare danni.
3. Non mettere mai sostanze infiammabili nel bidone della spazzatura o potrebbero causare danni e/o incendi.
4. Evitare che i bambini o gli animali domestici giochino con il pedale o altre parti mobili o potrebbero causare danni o lesioni.
5. Non utilizzare mai una sfera di pulizia abrasiva per pulire la superficie per evitare di danneggiarla.


- ③ Prima di utilizzare, rimuovere il secchio interno e rimuovere attentamente qualsiasi carta di confezione dalla parte inferiore del contenitore. Ciò garantisce un corretto funzionamento e previene qualsiasi problema causato dai materiali di confezione residui.



- ④ Estrarre il secchio interno, posizionare il sacco della spazzatura nel secchio interno, posizionare il bordo del sacchetto sopra il bordo della lattina e stipare il sacchetto in eccesso nel foro del secchio interno.



- ⑤ Pronto per l'uso ora!





W L I V E

FR

CLJT512 Trash can

V5.0.0


Assurez-vous de sauvegarder correctement le manuel pour confirmation à tout moment.

Avant de l'utiliser, veuillez lire attentivement le manuel et l'utiliser sur la base d'une compréhension complète.

⚠ Précautions d'emploi ⚠


1. Pour éviter tout danger potentiel d'étouffement, conservez tous les emballages (films, sacs en plastique ou mousse, etc.) loin des bébés et des enfants.
2. S'il vous plaît ne dépassez pas la capacité de charge maximale (chaque godet intérieur : 15 L) ou cela pourrait causer des dommages.
3. Ne mettez jamais d'inflammables dans la poubelle ou cela pourrait causer des dommages et/ou un incendie.
4. Évitez que vos enfants ou vos animaux domestiques ne jouent avec la pédale ou d'autres pièces mobiles, sinon cela pourrait causer des dommages ou des blessures.
5. N'utilisez jamais de boule de nettoyage abrasive pour nettoyer la surface afin d'éviter d'endommager la surface.

- ③ Avant d'utiliser, veuillez retirer le seau intérieur et enlever soigneusement tout papier d'emballage du fond de la poubelle. Cela assure un bon fonctionnement et empêche tout problème causé par les matériaux d'emballage résiduels.



- ④ TSortez le seau intérieur, placez le sac poubelle dans le seau intérieur, placez le bord du sac sur le bord de la boîte et entassez le sac excédentaire dans le trou du seau intérieur.

- ⑤ Prêt à l'emploi maintenant !





W L I V E

ES

CLJT512 Trash can

V5.0.0


Asegúrese de guardar correctamente el manual para confirmarlo en cualquier momento.

Antes de usar, lea atentamente el manual y utilícelo sobre la base de una comprensión completa.

⚠ Precauciones de uso ⚠

1. Para evitar el peligro potencial de asfixia, guarde todos los embalajes (películas, bolsas de plástico o espuma, etc.) lejos de los bebés y los niños.
2. Por favor, no exceda la capacidad máxima de carga (cada cubo interior: 15L) o puede causar daños.
3. Nunca arroje productos inflamables a la basura o puede causar daños y/o incendios.
4. Evite que sus hijos o mascotas jueguen con el pedal u otras partes móviles o puede causar daños o lesiones.
5. Nunca use una bola de limpieza abrasiva para limpiar la superficie y evitar dañarla.

- ③ Antes de utilizarlo, por favor, retire el cubo interior y quite cuidadosamente cualquier papel de empaque del fondo del contenedor. Esto asegura un correcto funcionamiento y evita cualquier problema causado por los materiales de empaque residuales.



- ④ Saque el cubo interior, coloque la bolsa de basura en el cubo interior, coloque el borde de la bolsa sobre el borde de la lata y meta la bolsa sobrante en el agujero del cubo interior.

- ⑤ Listo para ser usado ahora!

