




WARNUNG!

1. Das Spielzeug kann vor dem Zusammenbau scharfe Kanten, scharfe Spitzen oder kleine Punkte aufweisen. Die Teile müssen daher von Erwachsenen zusammengebaut werden.
2. Verwenden Sie das Auto unter Aufsicht und Anleitung von Erwachsenen ordnungsgemäß. Andernfalls kann es zu Verletzungen bei Ihnen selbst oder Dritten kommen.
3. Fahren und Spielen an gefährlichen Orten wie öffentlichen Straßen, Wegen, Hängen, Schwimmbädern usw. ist strengstens verboten, da es sonst zu Verkehrsunfällen und Ertrinkungsgefahr kommen kann.
4. Bei diesem Spielzeugauto können beim Gebrauch Kleinteile abfallen, daher nicht. Geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
5. Dieses Produkt ist nur für Kinder im Alter von 37-96 Monaten geeignet. Bitte tragen Sie vor dem Gebrauch Schutzausrüstung wie Helm, Handschutz, Knieschützer usw.
6. Autos sollten nicht überladen werden. Die maximale Belastung beträgt 30 Kilogramm
7. Ladegeräte und Akkus, Kabel, Stecker und andere Komponenten müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Bei Beschädigungen die Verwendung einstellen, bis eine Reparatur durchgeführt wurde.
8. Von Feuer fernhalten.
9. Bitte lesen Sie die Produkthanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Dies ist sehr wichtig. Bitte bewahren Sie sie für spätere Verwendung auf.

Elektrisches Dreirad für Kinder

Installations- und Gebrauchsanweisung


- Früherziehung,
- Doppelradantrieb,
- LED-Scheinwerfer,



Spezifikationsparameter

Age of use:	37-96Months of child use	Battery:	12V4.5AH
Load limitation:	30kg	Outline size:	1095*475*680mm
speed:	3~5km/h	Power supply mode:	Charging type
Charger specification:	input: 220V output: DC6V0.5A DC12V0.5A	Fuse:	Self-resetting fuse
Charging time:	About 8-10hours	Time of use	About 1-2 hours

Produktskizze



Wartung und Instandhaltung:

Nach normalem Gebrauch dieses Produkts sollten Erwachsene regelmäßig (empfohlen alle sechs Monate) die Hauptkomponenten wie Batterien, Ladegeräte, Kabel und Gehäuse überprüfen. Schalter, Lenksysteme und andere Komponenten sind zu überprüfen und Befestigungselemente zu entleeren. Bei Gefahr ist auf Lockerheit zu achten und die Nutzung bis zur Reparatur einzustellen. Saubere Fahrzeuge können mit einem weichen, leicht feuchten, tropffreien Tuch abgewischt oder mit wachsfreiem Möbelpoliermittel gereinigt werden. Um eine Oberflächenveredelung zu erzielen, sollten Kunststoffteile von Spielzeugen nicht mit chemischen Lösungsmitteln abgewischt werden. Korrosion vermeiden. Verwenden Sie keine Seife und kein Wasser zur Reinigung von Fahrzeugen. Wasser beschädigt Motoren und Batterien und kann zu Kurzschlüssen im Stromkreis führen. Nach längerem Gebrauch die Eisenteile des Fahrzeugs mit Schmieröl einfetten, um Rostbildung zu vermeiden. Fahrzeuge sollten vor hohen Temperaturen und Feuchtigkeit geschützt werden. Kunststoffteile können schmelzen. Halten Sie das Fahrzeug während des Ladevorgangs von brennbaren Gegenständen fern und vermeiden Sie Brände. Laden Sie das Fahrzeug nach Gebrauch rechtzeitig auf. Die Bedienung darf nur von Erwachsenen erfolgen. Bei Abholung oder längerer Nichtbenutzung muss das Fahrzeug zuerst befüllt werden. Der Strom wird gespeichert und monatlich nachgeladen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.Unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn Sie das Fahrzeug nicht benutzen oder für längere Zeit abstellen. Stellen Sie alle Schalter auf „Stopp“ oder „Geschlossen“. Unbefugte Änderungen an der Produktstruktur und dem Schaltkreissystem sowie an der Wartung und Instandhaltung wichtiger Teile sind nicht gestattet. Der Austausch sollte unter Anleitung von Fachleuten erfolgen.
In Gebieten mit instabiler Versorgungsspannung wird empfohlen, einen Spannungsregler zu installieren, um die Batterie während des Ladevorgangs zu schützen.
Verwenden Sie keine Sicherungen, die nicht den Produktspezifikationen entsprechen.

Einfache Wartung:

fault type	Cause analysis	Elimination method
The car won't move.	1. Battery voltage is too low 2. Fuse protection 3. Wheel nuts fall off 4. Battery Connector Shedding 5. The battery is broken. 6. Electrical damage 7. Bad motor	1. Charging Batteries 2. Stop for a few minutes and use it 3. Re-screw the nut 4. Re-insert 5. Replace new batteries 6. Maintenance at maintenance points 7. Maintenance at maintenance points
Batteries do not charge	1. The connector on the battery is off. 2. Charger is not electrified 3. The charger is broken.	1. Re-insert 2. Re-insert 3. Replacement of chargers
Short range	1. Batteries are not charged 2. Batteries are old	1. Recharge the battery 2. Replacement of batteries
There is a slight noise and heat when charging	1. belong to chemical reaction	normal
Slow speed	1. battery old 2. Batteries are dead 3. overload 4. Road unevenness	1. Replacement of new batteries 2. Recharge the battery 3. Reduce the load to less than 30 kg 4. Drive on flat ground
Noise in gearbox	1. The gear is broken.	1.Maintenance point maintenance
The car wobbled as it went along.	1. Poor contact of motor connection wire 2. There is a dead point on the motor.	1. Reconnect 2. Maintenance of Maintenance Points

Batteriewarnung:

- Neue und alte Batterien dürfen nicht mit unterschiedlichen Batterietypen gemischt werden.
- Ein Kurzschluss der Plus- und Minuspole von Batterien ist strengstens verboten.
- Nicht wiederaufladbare Batterien können nicht wiederaufgeladen werden.
- Der Akku wird vor dem Laden aus dem Spielzeug entfernt.
- Die Batterien werden mit der richtigen Polarität eingelegt.
- Wiederaufladbare Batterien dürfen nur von Erwachsenen geladen werden.
- Entfernen Sie leere Batterien aus dem Spielzeug und behandeln Sie sie sachgemäß, um zu verhindern, dass Kinder damit spielen.
- Wenn Sie das Spielzeug längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien bitte aus dem Spielzeug und legen Sie sie sachgemäß ab.

Aufladung:

Während des Ladevorgangs muss die Stromversorgung ausgeschaltet sein.

Der Ladesitz befindet sich unter dem Sitzpolster.

Öffnen Sie die Schutzabdeckung der Ladeöffnung und stecken Sie den Ladestecker in die Buchse der Ladebuchse.

Stecken Sie anschließend das Ladegerät in die Steckdose.

Wichtige Punkte beim Laden:

Das Laden darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.

Bei der ersten Inbetriebnahme eines Elektrofahrzeugs muss die Batterie 4–6 Stunden lang geladen werden.

Dauerhaft beschädigte Batterien können nicht repariert werden.

Schalten Sie während des Ladevorgangs die Stromversorgung ab. Stecken Sie zunächst den Ladestecker in die Ladebuchse. Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an. Das Fahrzeug kann während des Ladevorgangs nicht betrieben werden.

Bei unzureichender Stromversorgung laden Sie das Fahrzeug bitte rechtzeitig auf. Die normale Ladezeit beträgt 8–12 Stunden, jedoch nicht mehr als 20 Stunden.

Die Erwärmung der Batterie ist während des Ladevorgangs normal. Bei zu hoher Temperatur muss geprüft werden, ob der Ladestrom zu hoch ist oder ob die Batterie einen Kurzschluss aufweist.

Wasser in der Ladebuchse darf nicht eindringen, da dies zu einem Kurzschluss führen kann.

Es dürfen nur die mit diesem Fahrzeug gelieferten Ladegeräte und Batterien verwendet werden.

Die Verwendung von Ladegeräten und Batterien anderer Marken ist strengstens untersagt.


Andernfalls können die Ladegeräte und die Verkabelung des Batteriekastens dieses Fahrzeugs beschädigt werden.

Wenn das Produkt abgeholt oder längere Zeit nicht verwendet wird, muss es einmal im Monat vollständig aufgeladen werden, um die Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.

Ladegeräte und Batterien sind kein Spielzeug und dürfen nicht von Kindern verwendet werden.

Verpackungsdiagramm

- Produktspezifikation 1,
Karosserie 1, Sattel 1,
Ladegerät 1,
Zubehörpaket 1,
Vorderrad 1, Kofferraum 1,
Fahrzeug 1, Vorderkotflügel 1,



Manuelle Funktion: (Hinweis: Es gibt keinen Hoch- und Niedriggeschwindigkeits-Umschaltantrieb.)

Vorwärts:

1. Vorwärts-/Rückwärtsschalter in die Vorwärtsposition bringen.
2. Den Pedalschalter leicht betätigen, und das Fahrzeug fährt vorwärts.

Anhalten:

Fuß anheben und Pedalsperre loslassen, und das Fahrzeug bleibt stehen.


Rückwärts:

1. Vorwärts-/Rückwärtsschalter in die Rückwärtsposition bringen.
2. Den Pedalschalter leicht betätigen, und das Fahrzeug fährt rückwärts.


Achtung!

Stellen Sie beim Schalten sicher, dass das Fahrzeug vollständig zum Stehen gekommen ist, um Schäden an Getriebe und Motor zu vermeiden.

Funktionsbeschreibung



Reflektor und vordere Tonplatte montieren




Den Reflektor am Lenker montieren und die vordere Tonplatte mit einem selbstschneidenden Gewinde an der Vordergabel befestigen, wie in der Abbildung gezeigt.

Vorderrad montieren




Vorderachse, Vorderrad, linkes und rechtes Verbindungsstück nacheinander an der Vordergabel anbringen und die linken und rechten Enden befestigen, wie in der Abbildung gezeigt.

Montagekopf




Die Vorderseite des Fahrzeugs kann in die entsprechende Position des Lenkers gesteckt werden, wie in der Abbildung gezeigt.

Karosseriemontage




Die Vordergabel mit der Karosserie mit einer langen Schraubstange verbinden und befestigen, wie in der Abbildung gezeigt.

Kofferraum montieren



Zuerst den Kofferraum montieren und dann den montierten Kofferraum mit 4 Schrauben an der Rückseite des Fahrzeugs befestigen, wie in der Abbildung gezeigt.

Sitzkissen montieren



Das Sitzkissen an einer bestimmten Position an der Karosserie montieren und mit einer Schraube befestigen, wie in der Abbildung gezeigt.

WARNUNG:

ERSTICKUNGSGEFAHR

— Kleinteile.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Das bewerbungsgespräch

1. Die eltern sollen vor gebrauch überprüfen, ob die hauptteile intakt und die teile für batterien, ladegeräte, leitungen, steckdosen, steckdosen und so weiter sind. Ob die schraube locker ist Oder nicht, wenn eine versteckte gefahr besteht, sollte sie ausgesetzt werden, wenn sie beschädigt ist, bis sie wieder funktionsfähig ist.
2. Geringe schmiermittel verwenden, um abnutzung und rost zu vermeiden.
3. Die fahrzeuge sollten stets Von feuer fern gehalten und beleuchtung langfristig vermieden werden. Falten sie sie rechts. Gib nicht nach. Bei Regen sollten sie im haus parken Oder wasserfeste kleidung tragen. Fahrzeuge sollten heißere gegenstände wie ofen und heizungen meiden, element aus kunststoff sollte schmolzen werden, um feuer abzuwenden. Bitte laden sie nach gebrauch auf.
4. Das aufladen muss Von einem erwachsenen durchgeführt werden.
5. Wenn es eingelagert wird Oder lange nicht benutzt wird, muss es aufgeladen und dann alle drei mal aufgeladen werden. Erhöhung der batterielebensdauer. Fahrzeuge mit lappen trockne ab süß, Oder mit einem nicht wie bikinizonen-enthaarung.
6. Möbel im ersetzt süß lappen abtrocknen theplastic münzen, um der struktur, nicht mit chemie lösungsmittel reinige fahrzeuge mit denen bouts, nicht und wasser reinigen fahrzeuge, nein regnen Oder schneien, wasser untergraben fahrzeuge der üblichen schaltkreise, motor und Das fahrzeug. Xollo
7. Wenn sie ein produkt abschalten Oder platzieren, schalten sie den produktstrom ab und wählen sie alle entsprechenden schalter aus.
8. "Benutzen sie keine sicherungen, die nicht die vorgaben des produkts festlegen." C) die struktur und das elektronische system der produkte nicht ohne genehmigung ändern.
9. Wartungsarbeiten sind Von fachleuten Oder technikern zu erledigen. Wirken unter der liquidität.
10. Verwende das spielzeug nicht für andere zwecke
11. Die batteriekurzschluss ist strikt untersagt.
12. Ladende batterien dürfen nur bei erwachsenen aufgeladen werden.
13. Die batterie ist in polarisierte Lage.
14. Erschöpfte batterien sollten aus den spielzeuge entfernt und vorsichtig gelagert werden, damit die kinder sie nicht benutzen Es spielt.

Nichts für schwache nerven

Feuer ist gefährlich. Lass uns nicht auf den punkt kommen. Terminal nur auf 7A setzen Die alten und neuen batterien darf man nicht vermischen. Und nicht alkalische, standard - Oder batteriebatterien mischen. Verwenden sie nur das ladegerät des fahrzeugs, das Von dem batteriehersteller angegeben wurde.

Nichts für schwache nerven

Um das risiko Von verletzungen zu verringern, bedarf es der aufsicht erwachsener. Meide den gebrauch auf straßen, verkehrswegen, steilen absteigen Oder in der nähe

Von fahrzeugen

Steil Oder auf stufen, schwimmbad Oder anderen gewässern;

Trag immer schuhe, lass nie mehr als eine läuferin rein.

Pass auf, täubchen!

Ein spielzeug muß Von erwachsenen aufgebaut werden