

Liste d ' emballage



Tricycle électrique pour enfants

Mode d ' emploi et d ' installation

Veuillez lire ce manuel avant utilisation

Âge: 3-8 ans

Poids Maximum :30KG



avertissement:

1. Approprié aux âges :37~96months.
2. Tenir à l ' écart du feu.
3. Le poids maximum de l ' utilisateur est de 30 kg.
4. Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d ' un adulte est requise, ne jamais utiliser Dans les routes, près de véhicules à moteur, sur ou à proximité de pentes ou de marches raides, piscines ou autres plans d ' eau.
5. Portez toujours des vêtements de protection et des chaussures.
6. Ne jamais permettre plus d ' un cavalier.

※ Les illustrations utilisées dans ce manuel sont destinées à illustrer le fonctionnement et la distribution des produits et la structure des produits..

Quand il y a une petite différence entre le dessin d ' installation et l ' objet réel, relier SVP à l ' objet réel.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation

