


NEL-001

Children's electric four-wheeler Installation and operation manual

- Forward and backward,
- USB port,
- high and low speed,
- with Bluetooth,
- with light switch,
- battery display




Pi è ces pour v é hicules é lectriques



La norme.

un	La normen.
La batterie..	12V4.5AH
Moteur électrique.	12V380*2
Un mec?	Enfants de 37 mois et Plus
Pression maximale.	30KG
Dimension	84*51*53.5CM
La vitesse de	3-6 KM/H
Juste Pour le Plaisir.	8-12 hours
Ladegerate .	Input:110V-240V Output:12V800mA

En fonction de la distribution



⚠ Une attention!

(1) avant la première utilisation, voir la figure 1 de la batterie ci-dessous.
Kat! Connectez la fiche au récepteur
Remarque: une mauvaise connexion peut entra ner un court-circuit ou un dysfonctionnement.
(2) marquage du chargeur t sur la figure brune
Par l. scheer. S' ils roulent plus lentement que d' habitude, ils rechargent les batteries. De 8 à 10 heures, jusqu' à 12 heures maximum.
(3) informations fonctionnelles. Voir figure 3.



1. La batterie.
2. Le niveau.
3. C' est ce que fait la lumière.
4. Chansons/groupes avant
5. Chansons/paroles
6. Lecture/pause.
7. Modèle de.

Comment l'installer?

1. Installer l'essieu arrière et le moteur arrière

Suivant la séquence du schéma, insérez l'essieu arrière dans le corps du véhicule et installez les moteurs gauche et droit dans la position du véhicule.



2. Installer les roues arrière

Selon le schéma, installez la roue arrière en position moteur, insérez le joint, fixez-le avec un écrou, et utilisez la même méthode pour installer l'autre côté de la roue arrière. Utilisez un outil de prise pour tighner les deux côtés simultanément, enfin, installez le couvercle de roue



3. Installer les roues avant

Selon le schéma, insérez le joint, la roue avant, et le joint, puis les fixer avec des écrous, les serrer avec outils de prise, et enfin installer le couvercle de roue



4. Installer l'axe directionnel



5. Installer le guidon

Aligner le handlicbar avec le sieve de l'arbre direct et le socure avec des scrows et des noix



6. Installer le couvercle de la poignée

Alignez la position et insérez-la, puis fixez-la avec une vis.




7. Installez l'avant de la voiture

Aligner l'avant de la voiture avec la position et l'installer, Puis fixez-le avec trois vis



8. Connectez le cordon d'alimentation

Connectez les fils du moteur des deux côtés sous le siège et le Câblage d'alimentation électrique



9. Installer le siège

Installez le siège dans le corps de la voiture selon Le diagramme et serrer la boucle de verrouillage



Un avertissement.

Sécurité: veuillez sauvegarder ces informations pour référence future. Les risques potentiels pour la sécurité pouvant entraîner des blessures corporelles graves ou la mort sont les suivants:


- . Il est composé de petits disques. Ne laissez pas les enfants courir à la fête.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage et les composants proviennent du bas
- . Le corps Pour adultes seulement.
- . Les enfants doivent conduire sous la surveillance d'un adulte.
- . Emportez avec vous. Manger, attacher la ceinture et ne pas jouer dans la voiture.
- . La charge doit être effectuée comme un adulte. L'électricité avant tout Connexion internet et recharge jusqu'à 10 heures avant le départ Ma nouvelle voiture.
- . Les visites improductives sont interdites.
- . Ne pas approcher de la piscine ou d'autres plans d'eau, Ou une chute brutale
- . Il est interdit de garer le véhicule sur des routes mouillées ou dans des endroits frais.
- . Loin de la route ou de la voiture.
- . Verrouillez votre voiture dans la maison ou couvrez-la avec un avion Par temps humide.
- . Ne conduisez pas trop longtemps au soleil.
- . Démarrez le moteur. Quand la voiture ne marche pas Si le câble reste longtemps sur l'interrupteur, débranchez-le. Pour tout contact!

Instructions pour charger

Le trou du chargeur est situé à droite du volant. Rechargez les batteries dix heures avant votre premier départ. Pour charger, branchez un trou de charge dans la prise de courant, puis branchez l'appareil dans la prise de courant. Ne conduisez pas si votre véhicule est en charge. Le véhicule doit être en marche après 35 minutes et rechargé à temps. Le temps de charge normal est de 8 à 10 heures et le temps de connexion à internet ne doit pas dépasser 18 heures. Chauffer 60 degrés pendant la charge. Le chargeur et la batterie sont très bons. Chaque véhicule électrique doit utiliser le même chargeur qu'il a utilisé auparavant. Si le véhicule électrique n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être utilisé. Il change au moins une fois par mois. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, elle doit être chargée au moins une fois par mois.

Étape de charge

Étape 1: le trou de chargement est au milieu à gauche;
Étape 2: insérer ladermusik.
Étape 3: branchez la prise de lumière dans la prise.



dépannage.

problème	La raison	SOLUTION
Vehicle dose not move	Low battery Electrical protection Switch not in the correct position Battery connectors disconnected	Fully charge the battery Stop use for several minutes and restart Completely press in switches Plug in battery connectors
Battery does not charge	Battery connectors disconnected Charger not connected to charge hole or outlet	Plug in battery connectors Completely plug in charger
Battery does not last	Battery does not have a full charge	Fully charge the battery
Battery is warm and makes a slight noise while charging	Normal	Normal
Slow speed	Fully charge the battery Reduce the weight on the vehicle Drive on flat pavement	Low battery Overloaded vehicle Uneven or sloped road

entretien

Pease vérifier si le fil du chargeur, fiche, shelland autre Les composants sont endommagés avant utilisation. Le véhicule doit être entreposé dans un endroit loin de la source de Le fre et évitent le long termlight. Lors du stockage, il doit être Face au quare et il devrait être stocké à l'intérieur ou couvert Avec doth imperméable. Les véhicules devraient rester loin des objets chauds tels que le Poêle ou chauffage, et rester loin des objets fammables quand Charge pour empêcher l'apparition Veuillez le charger à temps après utilisation. La charge doit être Complété par l'adulte s'il n'est pas utilisé pendant longtemps, il doit Être complètement chargé et puis le charger une fois par mois pour se prolonger La vie de la batterie. De ne pas utiliser de savon et d'eau pour nettoyer vos véhicules. Ne pas faire



AVERTISSEMENT :

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

— Petites pièces.

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

entretien

1. Les Parents devraient vérifier si les pièces principales sont en bon état, la batterie, le chargeur, le fil, la prise, la prise jack et les autres pièces sont endommagés avant utilisation. Que la vis soit lâche ou non, s'il y a un danger caché dans la sécurité devrait cesser d'utiliser quand il est trouvé endommagé, jusqu'à ce qu'il soit réparé en bon état.
2. Utilisez un peu de lubrification pour lubrifier la partie en fer du véhicule pendant une période de temps pour éviter l'usure et la rouille
3. Les véhicules devraient être placés loin du feu et éviter l'éclairage à long terme. Gardez-les à plat et à droite. Ne vous penchez pas. Par temps pluvieux, la voiture devrait être garée à l'intérieur ou recouverte de vêtements imperméables.
4. Les véhicules devraient être loin des objets plus chauds, tels que les poêles et les appareils de chauffage, les pièces en plastique peuvent fondre, charger, loin des marchandises inflammables, pour empêcher le feu.
5. Veuillez charger à temps après utilisation. La charge doit être actionnée par des adultes. S'il est stocké ou non utilisé pendant une longue période, il doit être chargé d'abord, puis tous les trois mites. Pour prolonger la vie de la batterie.
6. Utilisez un chiffon doux sec pour essuyer le véhicule, ou utilisez un matériau de polissage de meubles non cireux au lieu d'un chiffon doux pour essuyer les pièces theplastic, afin de réaliser l'effet de polissage de surface, n'utilisez pas de solvants chimiques pour essuyer les boutes en plastique du véhicule, n'utilisez pas de savon et d'eau pour nettoyer le véhicule, ne conduisez pas par temps pluvieux ou neigeux, l'eau endommagera le moteur, le système de circuit du véhicule et le véhicule. Batterie.
7. Lorsque vous arrêtez d'utiliser ou de placer le produit, veuillez couper l'alimentation du produit et composer tous les commutateurs à «arrêter» ou «fermer» la position.
8. N'utilisez pas de fusible qui n'est pas conforme aux spécifications en cristal de ce produit
9. Ne changez pas la structure et le système de circuit de ce produit sans autorisation. Les travaux d'entretien doivent être effectués par du personnel professionnel ou technique. Conduite sous quidance.
10. N'utilisez pas de jouets à d'autres fins
11. Interdire strictement le court-circuit de batterie.
12. Les batteries rechargeables ne peuvent être chargées que sous surveillance adulte.
13. La batterie est placée dans la bonne polarité.
14. Les piles épuisées devraient être enlevées des jouets, et devraient être manipulées bien pour empêcher l es enfants de Jouer



Attention:

Risque d'incendie. Ne pas contourner. Remplacer seulement par 7A

Ne mélangez pas les vieilles et les nouvelles piles.

Ne pas mélanger les piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables.

Utilisez uniquement le chargeur spécifié par le fabricantla batterie dans le véhicule n'est pas remplaçable



Attention:

Pour réduire le risque de blessure, la surveillance d'un adulte est nécessaire.

Ne jamais utiliser dans les routes, près de véhicules à moteur, sur ou près de raide

Inclinaisons ou marches, piscines ou autres plans d'eau,

Portez toujours des chaussures et ne permettez jamais plus d'un coureur.



Attention

Le jouet doit être assemblé par un adulte