



Warnung

1. Das Spielzeug kann vor dem Zusammenbau potenziell scharfe Kanten, Spitzen oder Kleinteile aufweisen und muss daher von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
2. Benutzen Sie das Auto ordnungsgemäß unter Aufsicht eines Erwachsenen, da sonst die Gefahr von Verletzungen für Sie selbst oder Dritte besteht.
3. Fahren oder spielen Sie nicht an gefährlichen Orten wie öffentlichen Straßen, Wegen, Hängen, Schwimmbädern usw. Andernfalls kann es zu Verkehrsunfällen und Ertrinken kommen.
4. Bei diesem Spielzeugauto können während des Gebrauchs Kleinteile abfallen, daher ist es nicht für Kinder bis 36 Monate geeignet.
5. Dieses Produkt ist nur für Kinder im Alter von 3-8 Jahren geeignet. Bitte legen Sie vor dem Gebrauch Schutzausrüstung wie Helm, Handschutz, Knieschützer usw. an.
6. Das Auto darf nicht mit einer maximalen Belastung von 30 kg überlastet werden.
7. Ladegeräte und Akkus, Kabel, Stecker und andere Komponenten müssen regelmäßig auf Beschädigungen überprüft und bis zur Reparatur nicht mehr verwendet werden.
8. Von Feuer fernhalten
9. Es ist wichtig, die Produkthanleitung vor Gebrauch sorgfältig zu lesen und für spätere Verwendung aufzubewahren.
10. Die Fernbedienung verwendet zwei Zellen der Batterie Nr. 7, die in der richtigen Polarität eingelegt werden müssen.

Konformitätsbescheinigung	
Modell:	_____
Prüfer:	_____
Produktionsdatum:	_____

Elektro-Vierrad für Kinder

Installations- und Bedienungsanleitung

Geeignetes Alter: 3-8 Jahre

- Fernbedienungsprioritätssteuerung
- Fernbedienung für Vorwärts-, Rückwärts- und Lenkbetrieb
- Manuelle Schaltung für Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb
- Lenkrad mit Musikfunktion
- Ausgestattet mit Lautstärkeregelung und MP3-Verstärker
- Ausgestattet mit Batteriestandsanzeige




Lesen sie vor der verwendung dieses bedienungsantrags die gebrauchsanweisung, die ihnen die richtige methode und die erforderlichen installationsschritte erklärt. Um falsche eingriffe zu vermeiden Oder um schaden am baby zu vermeiden. Diese handbücher sind gut aufbewahrt, so gut es geht.


Normen

akkumulatoren	12V 4.5Ah
Elektromotoren	12V390*2
Tolles alter.	Für kinder im alter Von 37 bis 96 monaten
Maximale starke!	30kg
Dimensions	111x70x63CM
geschwindigkeit	3km/h
Ladegerate.	Input:1004-240y Output:12V800mA
Benutze zeit.	Charge for 10-12 hours.Use for 1-2 hours

1. Beim ersten einsatz eines elektroautos müssen die batterien 16 stunden lang Laufen!
Sonst ist die batterie endgültig kaputt und lässt sich nicht mehr reparieren. Es darf nicht länger als 18 stunden aufgeladen werden.
2. Beim aufladen wird das ladegerät dc-2 in die steckdose eingefügt und anschließend in die steckdose.
3. Wenn man eine stunde hintereinander aufhat, muss man das produkt rechtzeitig aufladen.
Die normale aufladen hat 10 bis 12 stunden.
4. Zustand des ladegeräts Oder der batterie (unter 600C) ist normal.
5. Wenn elektroautos längere zeit nicht fahren, muss es mindestens einmal im monat aufgeladen werden.

The automatik katalog


1. Um die batterie zu installieren, öffnen sie zuerst die deckel und bringen sie sie dann unter die installation Ich will, dass die batterie polarisiert ist. Wir entfernen die batterie mit der gleichen methode.
 2. Die fernbedienung braucht eine batterie Von 2#7.
 3. Die batterie läßt sich nicht laden.
 4. Die aufladende batterie kann nur auf reserve geladen werden.
 5. Vor der aufladen sollten die geladenen batterien aus dem spielzeug genommen werden
 6. Verschiedene batteriearten und verschiedene alte und neue batterien dürfen nicht gemischt werden.
 7. Die batterie sollte gut und polarisiert sein.
 8. Die erschöpften batterien sollen aus dem spielzeug entfernt werden.
 9. Das kabel läßt sich nicht kurzschließen.
- 
- The diagram shows a rectangular battery pack containing two cells, each labeled 'Number seven battery'. The top cell has a '-' terminal on its left and a '+' terminal on its right. The bottom cell has a '+' terminal on its left and a '+' terminal on its right.



Trouble shooting

Fault type	Detection site	Method of elimination
Der motor dreht sich nicht	1. Ist der fuß-an-schalter in ordnung? 2. Ist der brenner auf dem elektrischen schal Ist es in gutem zustand? 3. Ist das kabel, das den motor anführt Sitzt der strom an? 4. Ob die elektrischen modul Moment, was ist mit der rotation der batterie?	No,fix the foot switch;yes,next.No,weld the teminals to the wire;yes,next.No,plug the connectorin;yes,next.Do not tum, change the motor;tum,Drive Circuit Board failure,send professional repair point repair.
Gehst du vorwärts und nicht zurück, Oder gehst du einfach zurück, ohne rückwärts zu gehen	1. Check den umkehrschalter. Drei meter mitnehmen Wie geht es ihnen? - tests. 2. Wir fahren in den umkehrschalter, aufmachen Ok? - ok.	Nein, den rückwärtsgang. Ja, der nächste. Nein. Die drähte haben sich angeschlossen. Ja, wir haben probleme mit dem laufwerk und wollen weitersenden Lassen sie mich in ruhe.
Es ist langsam	1. Überprüft, ob die batteriespannung oben ist12 v ? 2. Dann würde ich das getriebe in gang bringen Verbinden sie die batterie? 3. Baut das getriebe aus Hast du dich gut gedreht?	Ein sturm, die freiheit. Nein. Der nächste punkt: Ja, wir haben probleme mit dem laufwerk und wollen weitersenden Lassen sie mich in ruhe. Nein, ausgetauscht das getriebe. Ja, wechseln sie den motor.
Das war gratis.	1. Ist das ein 12V auf dem ladegerät Was für eine spannung? 2. Ein - und ausgabe-stecker für den ladegerät. Alles klar Die zwei stecker und federn der batterie ziehen Habt ihr die voltzahl auf 12V erhöhen können? 3. Überprüfen sie die einstellungen auf den ladersitz Locker. Ist der schweißpunkt frei?	Nein, wechsle das ladegerät. Ja, der nächste. Ja, wechsle die batterie. Nein, der nächste. Ja, legen sie ein ladegerät an.

Circuit Diagram






1 Trompete

Funktionen und Anweisungen der Fernbedienung

- Schalten Sie die Vorwärts- und Rückwärtstasten während der Fahrt nicht um, um Schäden an Getriebe und Motor zu vermeiden.
- Die Fernbedienung benötigt eine Batterie, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
- Die Fernbedienung erfordert die Verwendung einer Aufsichtsperson.
- Fernbedienung wird bevorzugt.

★ Codemethode:

Halten Sie die Codetaste gedrückt, die Anzeige blinkt, öffnen Sie die Stromversorgung des Kinderwagens, Code erfolgreich




Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung

1. Nicht auf Straßen, Wegen, Hängen und anderen Gefahrenbereichen.
2. Bitte auf ebenem Boden stehen. Bitte nicht auf glatten Oberflächen (wie Marmor, Bodenfliesen) und anderen Oberflächen verwenden.
3. Dieses Produkt ist auf eine Person beschränkt und kann nicht überlastet werden. Die maximale Belastung beträgt 30 kg.
4. Kinder müssen unter Aufsicht von Erwachsenen fahren und Aufsichtspersonen dürfen das Fahrzeug während der Fahrt nicht verlassen.
5. Verändern Sie nicht die Fahrzeugverkabelung oder verwenden Sie kein zusätzliches Ladegerät.
6. Nicht im Wasser verwenden. Gießen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Auto.
7. Das Auto sollte während der Fahrt nicht blockiert werden, um Schäden am Gerät, wie z. B. Blockierungen, zu vermeiden. Bitte lassen Sie den Fußschalter sofort los und entfernen Sie die Hindernisse vor der Fahrt.
8. Das Auto sollte rechtzeitig mit langsamer Geschwindigkeit aufgeladen werden. Zu langes Fahren verkürzt die Batterielebensdauer.
9. Nicht verwenden. Bitte schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Batteriestecker ab, wenn das Auto längere Zeit nicht benutzt wird.
10. Fahren Sie nicht bei Regen.
11. Hauptsächlich verwendetes PP-Automaterial, ungiftig, strahlungsfrei und drei Jahre lang sicher zu verwenden.

Verpackungsanleitung

● Produktspezifikation 1		● Das Vorderrad	2
● Karosserie	1	● Das Hinterrad	2
● Der Sattel	1	● Das Lenkrad 1	
● Die Fernbedienung	1	● Radkappe	4
● Das Ladegerät	1		
● Zubehörpaket 1			

Schema





1. Reifen montieren

Befestigen Sie die Unterlegscheibe, das Vorderrad und die Unterlegscheibe nacheinander und befestigen Sie sie dann mit der Mutter. Montieren Sie die Radabdeckung, um das Hinterrad zu befestigen, und befestigen Sie die Unterlegscheibe nacheinander und befestigen Sie sie dann mit der Mutter. Montieren Sie die Radabdeckung und montieren Sie die Vorder- und Hinterräder auf der anderen Seite auf die gleiche Weise.



2. Lenkrad montieren

Verbinden Sie die Lenkrad- und Karosserieverkabelung. Das Lenkrad kann in die Karosserie eingesteckt werden.



3. Vorderrad montieren

Die entsprechende Kartenmundkarte kann sein.




4. Hinterrad montieren

Die entsprechende Kartenmundkarte kann sein.



5. Netzkabel anschließen

Die Plus- und Minuspolverkabelung kann angeschlossen werden.



6. Sitz montieren

Befestigen Sie Sitz und Rückenlehne mit zwei Schrauben an der Karosserie

WARNUNG:

ERSTICKUNGSGEFAHR

— Kleinteile.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Das bewerbungsgespräch

1. Die eltern sollen vor gebrauch überprüfen, ob die hauptteile intakt und die teile für batterien, ladegeräte, leitungen, steckdosen, steckdosen und so weiter sind. Ob die schraube locker ist Oder nicht, wenn eine versteckte gefahr besteht, sollte sie ausgesetzt werden, wenn sie beschädigt ist, bis sie wieder funktionsfähig ist.
2. Geringe schmiermittel verwenden, um abnutzung und rost zu vermeiden.
3. Die fahrzeuge sollten stets Von feuer fern gehalten und beleuchtung langfristig vermieden werden. Falten sie sie rechts. Gib nicht nach. Bei Regen sollten sie im haus parken Oder wasserfeste kleidung tragen. Fahrzeuge sollten heißere gegenstände wie ofen und heizungen meiden, element aus kunststoff sollte schmolzen werden, um feuer abzuwenden. Bitte laden sie nach gebrauch auf.
4. Das aufladen muss Von einem erwachsenen durchgeführt werden.
5. Wenn es eingelagert wird Oder lange nicht benutzt wird, muss es aufgeladen und dann alle drei mal aufgeladen werden. Erhöhung der batterielebensdauer. Fahrzeuge mit lappen trockne ab süß, Oder mit einem nicht wie bikinizonen-enthaarung.
6. Möbel im ersetzt süß lappen abtrocknen theplastic münzen, um der struktur, nicht mit chemie lösungsmittel reinige fahrzeuge mit denen bouts, nicht und wasser reinigen fahrzeuge, nein regnen Oder schneien, wasser untergraben fahrzeuge der üblichen schaltkreise, motor und Das fahrzeug. Xollo
7. Wenn sie ein produkt abschalten Oder platzieren, schalten sie den produktstrom ab und wählen sie alle entsprechenden schalter aus.
8. "Benutzen sie keine sicherungen, die nicht die vorgaben des produkts festlegen." C) die struktur und das elektronische system der produkte nicht ohne genehmigung ändern.
9. Wartungsarbeiten sind Von fachleuten Oder technikern zu erledigen. Wirken unter der liquidität.
10. Verwende das spielzeug nicht für andere zwecke
11. Die batteriekurzschluss ist strikt untersagt.
12. Ladende batterien dürfen nur bei erwachsenen aufgeladen werden.
13. Die batterie ist in polarisierte Lage.
14. Erschöpfte batterien sollten aus den spielzeuge entfernt und vorsichtig gelagert werden, damit die kinder sie nicht benutzen Es spielt.

Nichts für schwache nerven

Feuer ist gefährlich. Lass uns nicht auf den punkt kommen. Terminal nur auf 7A setzen Die alten und neuen batterien darf man nicht vermischen. Und nicht alkalische, standard - Oder batteriebatterien mischen. Verwenden sie nur das ladegerät des fahrzeugs, das Von dem batteriehersteller angegeben wurde.

Nichts für schwache nerven

Um das risiko Von verletzungen zu verringern, bedarf es der aufsicht erwachsener. Meide den gebrauch auf straßen, verkehrswegen, steilen absteigen Oder in der nähe

Von fahrzeugen

Steil Oder auf stufen, schwimmbad Oder anderen gewässern;

Trag immer schuhe, lass nie mehr als eine läuferin rein.

Pass auf, täubchen!

Ein spielzeug muß Von erwachsenen aufgebaut werden