

Jovikids

Joyful Kids · Joyful Trip

Kontakt
www.jovikids.com
service@jovikids.com

Modell: JKPP01
Produkt: Tragbares Spielzelt / Laufstall
Artikelname: Portable Playpen

Alle Produktspezifikationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks. JOVIKIDS behält sich das Recht vor, Angaben jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

BEDIENUNGS- ANLEITUNG

TRAGBARES SPIELZELT



ca.

4 kg

WICHTIG: Für späteres Nachschlagen
aufbewahren. Vor Gebrauch sorgfältig
lesen.

1. Sicherheitshinweise

WICHTIG - SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN.

Die Sicherheit des Kindes kann gefährdet sein, wenn diese Anleitung nicht befolgt wird.

WARNUNG! Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt, wenn dieses Produkt verwendet wird.

WARNUNG! Bauen Sie das Spielzelt immer sicher und vollständig auf. Ist es nicht korrekt gesichert, kann sich ein Kind im Gestell verfangen.

WARNUNG! Zur Vermeidung schwerer Verletzungen muss das Produkt gemäß Herstelleranleitung aufgebaut und benutzt werden.

WARNUNG! Eine falsche Montage kann gefährlich sein.

WARNUNG! Für ältere Kinder besteht Gefahr, wenn sie über das Produkt klettern.

WARNUNG! Babys können in den Zwischenraum zwischen Matte und lockerem Netz rollen. Erstickungsgefahr.

WARNUNG! Achten Sie an allen Gelenkpunkten auf Quetschgefahr.

2. Produktdaten



Produktinformation

Name: Tragbarer Laufstall / Spielzelt

Artikel-Nr.: JKPP01

Produktmaß: 150 x 150 x 105 cm

Kartonmaß: 78,5 x 18 x 17 cm

Bruttogewicht: 4,5 kg

Nettogewicht: 4,0 kg

Menge: 1 Stück

EU-Verantwortlicher:

RETE GmbH

Max-Planck-Straße 34


50858 Köln, Deutschland

Herkunft: Made in China

Hinweis: Dieses Produkt ist ein Spielbereich für Kinder. Es ist kein Bett, kein Trampolin und kein Klettergerät. Verwenden Sie es nur auf ebenem, trockenem und stabilem Untergrund.

Symbole: Vor Nässe schützen · Nicht werfen · Oben halten · Zerbrechlich / sorgsam behandeln

3. Komponenten



Komponenten

1. Oberer Rahmen / Hub
2. Seitliche Netzflächen
3. Mittelstab mit Sicherungsclip
4. Bodenteil / Standfläche
5. Steck- und Gelenkpunkte
6. Abnehmbares Dach

Lieferumfang

- 1 x tragbarer Laufstall / Spielzelt
- 1 x Dach / Sonnenschutz
- 1 x Transport-/Aufbewahrungstasche, sofern im Lieferumfang enthalten
- 1 x Bedienungsanleitung

4. Pflege und Wartung

Pflegehinweise

- Prüfen Sie das Produkt vor jeder Benutzung auf beschädigte, lose oder fehlende Teile.
- Reinigen Sie Stoff- und Netzflächen mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Nicht bleichen, nicht bügeln, nicht im Trockner trocknen.
- Nach der Reinigung vollständig an der Luft trocknen lassen.
- Lagern Sie das Produkt trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Feuer, Heizgeräten oder anderen Wärmequellen.
- Setzen Sie das Produkt nicht über längere Zeit Regen, Schnee oder starker Feuchtigkeit aus.

Wartung

Kontrollieren Sie regelmäßig alle Gelenke und Verriegelungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile beschädigt sind oder nicht sicher einrasten.

Nur für den privaten Gebrauch unter Aufsicht von Erwachsenen.

5. Aufbauanleitung


5. Aufbauanleitung



1 Rahmen öffnen

Nehmen Sie das Spielzelt aus der Verpackung und stellen Sie es auf eine ebene Fläche. Ziehen Sie den oberen Hub vorsichtig nach oben, bis sich der Rahmen öffnet.

Achten Sie darauf, dass keine Finger, Kleidung oder andere Gegenstände in den Gelenken eingeklemmt werden.



2 Rahmen verriegeln

Drücken Sie die untere Nabe bzw. den Mittelbereich nach unten, bis der gesamte Rahmen hörbar einrastet.

Prüfen Sie anschließend, ob alle Seiten gleichmäßig gespannt sind und der Rahmen stabil steht.

Vor dem Aufbau:
Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und nicht dauerhaft angebrachten Etiketten. Halten Sie Kleinteile und Verpackungen von Kindern fern.

WARNUNG:
Benutzen Sie das Produkt nur, wenn der Rahmen vollständig verriegelt ist. Eine unvollständige Verriegelung kann zum Zusammenklappen oder Verrutschen führen.


5. Aufbauanleitung

5. Aufbauanleitung



3 Sicherungsclip befestigen
Setzen Sie den Sicherungsclip am Mittelstab ein und fixieren Sie ihn, damit der obere Rahmen sicher gehalten wird.

Ziehen Sie leicht am Clip und am Mittelstab, um zu prüfen, ob die Verbindung fest sitzt.



4 Dach aufsetzen
Setzen Sie das Dach bzw. den Sonnenschutz von oben auf das Spielzelt. Richten Sie das Dach gleichmäßig aus und befestigen Sie es an den vorgesehenen Punkten.

Prüfen Sie, ob das Dach sicher sitzt und keine losen Teile in den Spielbereich hängen.

Kontrolle:

Alle Gelenke müssen vollständig eingerastet sein. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Clip fehlt, lose ist oder nicht sicher hält.

Hinweis:

Stellen Sie das Spielzelt nicht an Orten mit starkem Wind auf. Bei Verwendung im Außenbereich immer auf einen sicheren Stand achten.

6. Gebrauch und Aufbewahrung

Gebrauch

- Verwenden Sie das Produkt nur auf ebenem und stabilem Untergrund.
- Lassen Sie das Kind nicht auf das Netz, den Rahmen oder das Dach klettern.
- Legen Sie keine dicken Matratzen, Kissen oder Decken hinein, die Erstickungsgefahr verursachen können.
- Halten Sie das Produkt von Treppen, Türen, Wasserstellen und anderen Gefahrenbereichen fern.

Zusammenfalten

1. Entfernen Sie das Dach.
2. Lösen Sie den Sicherungsclip am Mittelstab.
3. Heben Sie den Mittelbereich vorsichtig an bzw. lösen Sie die Verriegelung gemäß Aufbaukonstruktion.
4. Falten Sie den Rahmen langsam zusammen und vermeiden Sie Quetschstellen.
5. Verstauen Sie das Produkt trocken in der Transporttasche.

Beim Falten Kinder immer vom Produkt fernhalten.

7. Garantie und Service

Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantie auf Material- und Herstellungsfehler gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den Bedingungen des Händlers.

Von der Garantie ausgeschlossen sind insbesondere:

- Schäden durch unsachgemäße Montage oder Nutzung
- Normale Abnutzung
- Schäden durch Unfall, Missbrauch oder Fahrlässigkeit
- Veränderungen oder Reparaturen durch nicht autorisierte Personen
- Schäden durch Feuchtigkeit, Hitze oder unsachgemäße Lagerung

Service

Website: www.jovikids.com

E-Mail: service@jovikids.com

EU-Verantwortlicher:

RETE GmbH, Max-Planck-Straße 34, 50858 Köln, Deutschland

Made in China