



IN240400274V02_US_CA

820-282V80



EN_ This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.
FR_ Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
FR_ IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y REFERER ULTERIEUREMENT

Model	Voltage	Frequency	Power
820-282V80	120V~	60Hz	1450W

Features

- Realistic 3-D Flame Effect
- Three Settings:
3-D Flame Only
Low Heat
High Heat
- Fan Forced Air Circulation
- Stay Cool Composite Body

INTENDED USE:

This product is intended for indoor residential and office use only, not for industrial or other commercial application. Use only with electrical wiring that is in good working order and that meets applicable codes and ordinances. This heater must be plugged into a 120V AC circuit. Do not plug anything additional into the same circuit. If you have any questions whether your wiring is adequate, consult a qualified electrician. Risk of fire, overheating, malfunction, property damage, injury or even death result if not adhered to

Use your heater-fan only with a working smoke detector located in the vicinity of your heater/fan.

While using your heater/fan, you should follow the **IMPORTANT INSTRUCTIONS** listed below. As part of those instructions, we have used the word “**WARNING**” to indicate the level of hazard: **WARNING** indicates a hazard which, if not avoided, could result in injury or death.

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- Read all the instructions before using this heater/fan.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

- **CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **CAUTION:** In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.



- **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped;
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater;
- Use this heater on a horizontal and stable surface, or fix it to the wall, as applicable.
- **WARNING:** Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- **WARNING:** To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet
- This heater/fan is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use provided handle when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 0.9 meters from the front of the heater-fan and keep them away from the sides and rear.
- Do not use heater unattended. Use of extreme caution is necessary when any heater is used by or near children, invalids, disabled persons or pets.
- Do not operate the heater with a damaged power cord or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Return heater to authorized service facility for examination, electrical or mechanical adjustment or repair.
- Do not use heater outdoors.
- Use your heater only in dry environments. This heater is not intended for use in a bathroom, laundry area, or similar locations, or near sinks, washing machines, swimming pools or other sources of water. Never locate heater where it may fall into a bathtub or other water container. Do not use in damp environments such as flooded basements.
- Do not place the heater on a small, unlevel, uneven or any surface which might allow heater to tip or fall.
- For proper operation, heater should be placed on a smooth, non-combustible surface. Do not place on rugs, carpet, vinyl flooring or other plastic surfaces. Not for use outdoors or in wet areas.
- This heater is not designed as a primary heat source.
- Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).

- Always unplug heater when not in use.
- Do not run power cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners or similar coverings. Arrange cord away from traffic area where it will not be tripped over.
- To disconnect heater, turn controls off then remove plug from outlet.
- Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire or damage the heater.
- To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on soft surfaces like a bed, where openings may become blocked.
- A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint or flammable liquids are used or stored.
- Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons or property.

Usage

HEATER OPERATION: Always operate the heater in the upright position following all instructions and recommendations listed in this manual **HEATER LOCATION:** Place the heater in the area of the room that is coldest. **HEATER CONNECTION:** Plug heater directly


Into 120 volt A.C., 60Hz wall outlet. Be sure plug fits tightly in outlet. A loose connection may cause overheating and damage to the plug or heater. **NOTE:** To prevent overloading a circuit, do not plug the heater into a circuit that is servicing other electrical needs.

TURNING HEATER ON:

For Flame Effect Only- Slide main power ON/OFF switch to ON position to have the flame effect without any heater functions.

For Low Heat-Slide main power ON/OFF switch to ON position and Slide switch “I” to ON position.

For High Heat-Slide main power ON/OFF switch to ON position and slide both switch “I” and switch “II” to ON position.



← Adjustable Thermostat

← ON/OFF Switch:
Main Power &
Simulated Flame (without heat)

← Two Switches for HEAT SETTINGS:
• Switch I = Low
• Switch I + II Combined = High

SETTING THERMOSTAT: After heater has been turned on and the room has reached the desired temperature, slowly rotate the thermostat knob counter-clockwise until the heater shuts off (you should hear a faint “click”) By leaving the thermostat at the setting it will automatically maintain this temperature. To lower the temperature, rotate the knob further counter-clockwise towards the LOW(-) position. To raise the temperature, rotate the thermostat knob clockwise towards the HIGH(+) position.

TURNING OFF: Turn the Main Power On/Off power switch OFF to discontinue use. The Low Heat Switch and High Heat Switch can remain in any position and will have no power. They will continue to have the same set functions when the heater is turned back on. Heater should be unplugged when not in use.

IMPORTANT SAFETY FEATURES

The heater is equipped with an automatic overheat protection device located inside the body of the heater. If the heater grille is obstructed, or if the heater gets too hot for any reason, the automatic overheat protection device will turn the heater off. To reset the heater, simply turn power off and unplug the heater for 10 minutes until it cools down and you may plug the heater in and restart the heater. Be sure that the heater is on a smooth level surface with no obstructions.


CARE AND MAINTENANCE

CLEANING: CAUTION-Before cleaning the heater be sure to disconnect power cord and allow the heater to cool completely. Clean the outside surface with a clean damp cloth. Do not use harsh chemical or abrasive cleaners. **DO NOT IMMERSE THE HEATER IN WATER.** Allow heater to dry completely before use. Use a vacuum or duster to keep heat and vent area clean and free of dust and dirt.

LEG ASSEMBLY:

Simple assembly is required if the legs of your heater arrive unassembled Using a screwdriver, thread three screws through the holes in each leg as illustrated in **Fig.1** below and tighten them down counter-clockwise onto the underside of the heater. Please note: extra screws are provided, you may have some left over after assembly.

Fig. 1



The bottom foot is placed at the bottom of the product package.

Screw bag is put in the same bag as instruction manual, do not discard

REPAIR:

DO NOT OPERATE THE HEATER WITHOUT THE GRILLE IN PLACE. DO NOT USE THE HEATER IF IT HAS MALFUNCTIONED OR BECOME DAMAGED IN ANY WAY. DO NOT REMOVE BACK COVER OF HEATER; NO SERVICEABLE PARTS.

Modèle	Voltage	Fréquence	Puissance
820-282V80	120V~	60Hz	1450W

Caractéristiques :

- Effet de flamme 3D réaliste
- Trois réglages :
Flamme 3D seule
Chaleur basse
Chaleur élevée
- Circulation d'air assistée par ventilateur
- Corps composite "Stay Cool »

UTILISATION PRÉVUE :

Ce produit est destiné uniquement à un usage résidentiel intérieur et de bureau, et non à une application industrielle ou autre commerciale. Utilisez uniquement avec un câblage électrique en bon état de fonctionnement et conforme aux codes et ordonnances applicables. Ce chauffage doit être branché sur un circuit AC de 120V. Ne branchez rien d'autre sur le même circuit. Si vous avez des questions sur l'adéquation de votre câblage, consultez un électricien qualifié. Le non-respect de cette consigne entraîne des risques d'incendie, de surchauffe, de dysfonctionnement, de dommages matériels, de blessures, voire de décès.

Utilisez votre chauffage-ventilateur uniquement avec un détecteur de fumée fonctionnel situé à proximité de votre chauffage/ventilateur.

Lors de l'utilisation de votre chauffage/ventilateur, vous devez suivre les **INSTRUCTIONS IMPORTANTES** ci-dessous. Dans le cadre de ces instructions, nous avons utilisé le mot « **AVERTISSEMENT** » pour indiquer le niveau de danger : **AVERTISSEMENT** indique un danger qui, s'il n'est pas évité, pourrait entraîner des blessures ou la mort.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique et de blessure aux personnes, y compris les suivantes :

- Lisez TOUTES les instructions avant d'utiliser ce chauffage/ventilateur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne

soient sous une surveillance continue. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans doivent uniquement mettre l'appareil en marche ou à l'arrêt, à condition que ce dernier ait été placé ou installé dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d'une surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels. Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni brancher, ni régler ni nettoyer l'appareil, et ni réaliser l'entretien de l'utilisateur.

- **ATTENTION** - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Il faut prêter une attention particulière en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- **ATTENTION:** Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.



- **MISE EN GARDE:** Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- Ne pas utiliser cet appareil de chauffage s'il est tombé;
- Ne pas utiliser si l'appareil de chauffage présente des signes visibles de dommage;
- Utiliser cet appareil de chauffage sur une surface horizontale et stable, ou fixé à une paroi, selon le cas.
- **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil de chauffage dans des petits locaux, lorsqu'ils sont occupés par des personnes incapables de quitter le local seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit prévue.
- **MISE EN GARDE:** Afin de réduire le risque d'incendie, les textiles, les rideaux, ou autres matériaux inflammables se trouvent à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- Ce chauffage/ventilateur devient chaud lorsqu'il est en marche. Pour éviter les brûlures, NE LAISSEZ PAS la peau nue toucher les surfaces chaudes. Utilisez la poignée fournie pour déplacer ce chauffage. Gardez les matériaux combustibles, tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux, à au moins 0,9 mètre de l'avant du chauffage-ventilateur et éloignez-les des côtés et de l'arrière.
- Ne laissez pas le chauffage sans surveillance. Une grande prudence s'impose lorsque l'appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants, d'invalides, de personnes handicapées ou d'animaux domestiques.
- NE PAS utiliser un chauffage avec un cordon endommagé ou après qu'il ait mal fonctionné, ait été échappé ou endommagé d'une manière ou d'une autre. Retournez le

chauffage à un centre de service autorisé pour examen, réglage électrique ou mécanique, ou réparation

- N'utilisez pas le chauffage à l'extérieur.
- Utilisez votre chauffage uniquement dans des environnements secs. Ce chauffage n'est pas destiné à être utilisé dans une salle de bain, une zone de lessive, ou des endroits similaires, ou près des éviers, des machines à laver, des piscines ou d'autres sources d'eau. NE JAMAIS placer le chauffage où il pourrait tomber dans une baignoire ou autre récipient d'eau. Ne l'utilisez pas dans des environnements humides tels que des sous-sols inondés.
- Ne placez pas le chauffage sur une petite surface instable, inégale ou sur toute surface qui pourrait permettre au chauffage de basculer ou de tomber.
- Pour un fonctionnement correct, le chauffage doit être placé sur une surface lisse et non combustible. Ne placez pas sur des tapis, de la moquette, du revêtement de sol en vinyle ou d'autres surfaces en plastique. Non destiné à un usage extérieur ou dans des zones humides.
- Ce chauffage n'est pas conçu comme source de chaleur principale.
- Branchez toujours les chauffages directement dans une prise murale. N'utilisez jamais avec une rallonge ou une multiprise.
- Débranchez toujours le chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.
- NE PAS passer le cordon d'alimentation sous un tapis. NE PAS couvrir le cordon avec des tapis, chemins de table, ou des revêtements similaires. Disposez le cordon loin des zones de passage où il ne sera pas un obstacle.
- Pour débrancher le chauffage, mettez les contrôles sur OFF, puis retirez la fiche de la prise.
- NE PAS insérer ou autoriser des objets étrangers à entrer dans une ouverture de ventilation ou d'échappement, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, ou endommager le chauffage.
- Pour éviter un possible incendie, NE BLOQUEZ PAS les prises d'air ou d'échappement de quelque manière que ce soit. NE PAS utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où des ouvertures pourraient être bloquées.
- Un chauffage contient des pièces chaudes et des parties produisant des étincelles à l'intérieur. NE PAS utiliser dans des zones où de l'essence, de la peinture, ou des liquides explosifs et/ou inflammables sont utilisés ou stockés.
- Utilisez ce chauffage uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant pourrait provoquer un incendie, un choc électrique, ou des blessures aux personnes.

Usage

FONCTIONNEMENT DU CHAUFFAGE : Utilisez toujours le chauffage en position verticale en suivant toutes les instructions et recommandations indiquées dans ce manuel.

EMPLACEMENT DU CHAUFFAGE : Placez le chauffage dans la zone de la pièce la plus froide.

BRANCHEMENT DU CHAUFFAGE : Branchez le chauffage directement sur une prise murale de 120 volts AC, 60Hz.

Assurez-vous que la prise est bien ajustée dans la prise murale. Une connexion lâche peut entraîner une surchauffe et endommager la prise ou le chauffage.

REMARQUE : Pour éviter de surcharger un circuit, ne branchez pas le chauffage sur un circuit qui dessert d'autres besoins électriques.

ALLUMER LE CHAUFFAGE :

Effet de flamme uniquement : Faites glisser l'interrupteur principal ON/OFF en position ON pour avoir l'effet de flamme sans aucune fonction de chauffage.

Chauffage à basse température : Faites glisser l'interrupteur principal ON/OFF en position ON et faites glisser le bouton « I » en position ON.

Chauffage à haute température : Faites glisser l'interrupteur principal ON/OFF en position ON et faites glisser les commutateurs « I » et « II » en position ON.



← Thermostat réglable

← Commutateur ON/OFF :
Alimentation principale &
Simulation effet de flamme (sans chaleur)

← Deux commutateurs pour RÉGLAGES DE
CHALEUR :

- Commutateurs I = Basse
- Commutateurs I + II combinés = Haute

RÉGLAGE DU THERMOSTAT: Après avoir allumé le chauffage et que la pièce a atteint la température désirée, tournez lentement le bouton du thermostat dans le sens antihoraire jusqu'à ce que le chauffage s'arrête (vous devriez entendre un léger « clic »). En laissant le thermostat à ce réglage, il maintiendra automatiquement cette température. Pour baisser la température, tournez le bouton plus loin dans le sens antihoraire vers la position LOW(-). Pour augmenter la température, tournez le bouton dans le sens horaire vers la position HIGH(+).

ARRÊTER LE CHAUFFAGE: Tournez le commutateur principal ON/OFF en position OFF pour arrêter l'utilisation. Les commutateurs de basse chaleur et de haute chaleur peuvent rester dans n'importe quelle position sans alimenter le chauffage. Ils reprendront les mêmes fonctions lorsque le chauffage sera rallumé. Le chauffage doit être débranché lorsqu'il n'est pas utilisé.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

Le chauffage est équipé d'un dispositif de protection automatique contre la surchauffe situé à l'intérieur du corps du chauffage. Si la grille du chauffage est obstruée, ou si le chauffage devient trop chaud pour quelque raison que ce soit, le dispositif de protection contre la surchauffe éteindra le chauffage. Pour réinitialiser le chauffage, éteignez l'alimentation et débranchez le chauffage pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'il refroidisse, puis vous pouvez rebrancher le chauffage et le redémarrer. Assurez-vous que le chauffage est sur une surface lisse et plane, sans obstructions.


ENTRETIEN

NETTOYAGE : ATTENTION - Avant de nettoyer le chauffage, assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation et laissez le chauffage refroidir complètement. Nettoyez la surface extérieure avec un chiffon humide propre. N'utilisez pas de nettoyeurs chimiques agressifs ou abrasifs. **NE PLONGEZ PAS LE CHAUFFAGE DANS L'EAU.** Laissez le chauffage sécher complètement avant de l'utiliser. Utilisez un aspirateur ou un plumeau pour garder la zone de chauffage et de ventilation propre et exempte de poussière et de saleté.

ASSEMBLAGE DES PIEDS :

Un assemblage simple est requis si les pieds de votre chauffage arrivent non assemblés. Utilisez un tournevis pour insérer trois vis à travers les trous de chaque pied, comme indiqué sur la **Fig. 1** ci-dessous, et serrez-les dans le sens antihoraire sous le chauffage. Veuillez noter : des vis supplémentaires sont fournies, vous pouvez en avoir en trop après l'assemblage.

Fig. 1



Le pied du bas est placé au bas de l'emballage du produit.

Le sac de vis est mis dans le même sac que le manuel d'instructions, ne le jetez pas.

RÉPARATION :

NE FAITES PAS FONCTIONNER LE CHAUFFAGE SANS LA GRILLE EN PLACE. N'UTILISEZ PAS LE CHAUFFAGE S'IL A MAL FONCTIONNÉ OU S'IL A ÉTÉ ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE ARRIÈRE DU CHAUFFAGE ; AUCUNE PIÈCE À RÉPARER.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
7777 Center Ave. Suite 430
Huntington Beach, CA 92647-9998 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE

